

水族箱过滤循环水泵 鱼缸小型水泵 迷你抽水泵

产品名称	水族箱过滤循环水泵 鱼缸小型水泵 迷你抽水泵
公司名称	东莞市嘉昱德贸易有限公司
价格	628.00/套
规格参数	品牌:海迪维尔 型号:HD-C5000
公司地址	东莞市常平镇朗贝村常平大道50号百司汇商务中心1507（集群注册）（注册地址）
联系电话	15876964806

产品详情

HD-C系列产品照片

产品特点

- 1、 低压：220V转24V低压设计，主动式安全防护装置，安全可靠
- 2、 低噪：新一代直流变频设计，全封闭降噪水叶，增强型耐磨陶瓷轴心，运行平稳静音，挑战无声；
- 3、 低碳：无刷传感器节能技术，节能降耗，低至7天一度电；
- 4、 大流量、高扬程：水族专用无刷变频6槽电机，动力强劲；全封闭降噪水叶，减少水损，增强水量；
- 5、 智能：100档变频，智能流量调节；10分钟喂食模式，一键启动，简单方便
- 6、 多功能：淡水、海水、水陆两用。

产品参数性能

水泵组成及分解图

安装说明

- 1.包装中产品组成有：潜水泵泵体、智能控制器、适配器、过滤罩、转接头；
- 2.将过滤罩和转接头分别装在泵体的进水口和出水口上；
- 3.接好泵体与控制器的3针快速连接线，再把适配器的DC插头接好控制器，将适配器插上插座。

水泵维护

- 1.鱼缸水泵可在大于或小于正常电压15%的情况下使用；
- 2.如果电源线损坏请立即断开电源；
- 3.用软布擦拭叶片，并用水清洗泵体污物；
- 4.当水泵不转时首先检查控制盒是否通电，然后向后拔出水泵底座逆时针用力旋转旋开前盖，检查水泵泵体内时都有杂质；
- 5.用户在使用前必须先检查水泵所标额定电压与实际电压是否一致；
- 6.安装或拆除及清洗水泵时，必须先拔掉电源插头，切断电源，以确保安全；
- 7.需经常清洗过滤花篮、过滤棉、以保证正常进水及良好的过滤效果。

尺寸图

