

# 围墙锌钢护栏A西柳围墙锌钢护栏A围墙锌钢护栏厂家直销价格

产品名称	围墙锌钢护栏A西柳围墙锌钢护栏A围墙锌钢护栏厂家直销价格
公司名称	安平县哲轩丝网制品有限公司
价格	43.00/米
规格参数	竖管:20方 横梁:40方 立柱:50方
公司地址	安平县西两洼村村北50米处
联系电话	13784854992

## 产品详情

围墙锌钢护栏A西柳围墙锌钢护栏A围墙锌钢护栏厂家直销价格

围墙锌钢护栏介绍

- 1、 锌钢镀锌管的管材表面含锌量达到60-80mm/m<sup>2</sup>,在常温下可以3-5年不生锈。
- 2、 锌钢基材是采用热浸锌钢带制成各种规格的镀锌钢，使用高端的高频焊接技术，焊接平整、坚固。
- 3、 锌钢产品是把镀锌管再次深加工。华晨工艺流程：机械加工 化学处理（去油 去灰 磷化 钝化） 静电喷涂（ 固化（220°高温仿搪瓷固化）经过多道工序处理后更可达到20年不生锈
- 4、 产品表面采用粉末喷涂，20年品质保证。
- 5、 锌钢产品最大的特点是无焊接，锌钢研发的配件与管材完美结合，达到美观、牢固而适用，符合美国栅栏协会标准。

围墙锌钢护栏组装流程

- 1.准备工作：请准备工作桌一张
- 2.安装防水垫：将横杆按长度分类摆放，在横杆通孔一侧安装PTE防水垫。
- 3.安装固定竖杆：把同尺寸横杆放上工作桌子上，有防水垫的一侧统一朝向。将固定竖杆（带螺丝孔）从对面防水垫一侧穿入横杆。
- 4.4.紧固螺丝：用大号的一字螺丝刀顺时针方向拧紧螺丝，使固定竖杆与横杆组成护栏框架。

- 5.安装普通竖杆：将底部有两个通孔为的竖杆沿同一方向插入横杆中。
- 6.安装上下位卡：大卡头的为上位卡，小卡头为下位卡。先装上位卡。将卡子U型开口一侧插入竖杆中。
- 7.使用专用卡具推顶卡子到达卡槽位置，自动弹开。再依法安装下位卡。当安装错误是也可采用一字螺丝刀伸入竖杆将卡子冲掉。
- 8.拼装完成：按扎UNG完成后，检查每只竖杆是否固定到位，完成拼装工作。