

挑战十秒礼品机使用维护方法

产品名称	挑战十秒礼品机使用维护方法
公司名称	广州欣娱游乐设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	欣娱游乐电话:13380085707 微信:13380085707 QQ:2625810978
公司地址	广州市番禺区大龙街市新路501号A座706（自主申报）
联系电话	18665047779

产品详情

挑战十秒礼品机使用维护方法

挑战十秒礼品机是电子产品，在日常使用需要精心维护，这样才能使机台发挥大使用价值。

1挑战十秒礼品机使用注意事项

- a. 相关保固说明请参阅附件1
- b. 产品基本维护保养说明请参阅附件2
- c. 机台请定期清洁，请勿使用化学溶剂或清洁剂清理机台
- d. 请避免将机台放置于容易摇晃，或者易产生振动的地方
- e. 请避免将机台放置于阳光直接照射的场所，以避免内部零件受损
- f. 请避免将机台放置于高粉尘、高湿度、高温环境，以避免机器内部零件受损
- g. 机台不具防水功能，限于室内使用，请勿放置水&饮料于机台上
- h. 任何时候，禁止攀爬站立在机台上面，以避免威胁到人身安全

- i. 若因不当举动，危险动作所造成之人员伤亡，本公司概不负责
- j. 本产品不适合任何有身体、感知或心智障碍人员及缺乏相关经验、知识的人员独立操作
- k. 请勿在浴缸、淋浴设备，或任何装有水溶物的器具附近使用本产品
- l. 使用此产品后，应做清洁避免油污及残留物
- m. 请由家长陪同小孩操作本产品
- n. 如果电源线损坏，必须由制造商，其服务代理或具有相关执照人员更换，以避免发生危险

2移动挑战十秒礼品机台注意事项

- a. 移动机台时，请关闭电源，如未关闭即移动机台，可能造成机台严重损坏
- b. 当移动设备时要谨慎，不要将塑料部分当作施力点施力，这可能会造成塑料部分变形或损坏，对人身造成危险

3挑战十秒礼品机安装注意事项

- a. 插入电源时，请先确认电源输入是否正确？（110V、220V、240V）
- b. 手部潮湿时，禁止进行插入电源，以免造成触电
- c. 当安装设备时，应保证基脚平稳

4挑战十秒礼品机开机顺序

先插入电源线，再将AC电源开启

5挑战十秒礼品机关机顺序

先关闭AC电源，再将插头拔出

电源关闭欲再启动需延后10秒

挑战十秒礼品机日常保养方法

项目

保养方式

保养周期

注意事项

框体内部清洁

使用干布以一般清洁剂擦拭并清除内部及灰尘

依污损状况做清洁

1勿使用强酸强碱之清洁剂

2勿以水直接冲洗，以免造成内部机械及电子损坏

框体外部清洁

2勿以水直接冲洗，以免造成内部机械及电子损坏

玻璃清洁

使用干布以一般清洁剂擦拭清洁即可

灯管亮度检查

检查灯管亮度是否正常

一个月一次

如有损坏需更换灯管或安定器

电源线路检查

检查外部电源线有无破损龟裂

一周一次

勿直接碰触破损处以免触电

广州欣娱游乐设备有限公司 专注于娃娃机厂家,娃娃机多少钱一台,夹娃娃机,投币娃娃机,剪刀娃娃机,抓娃娃机等, 欢迎致电13380085707