

# 废旧编织袋立式打包机 双缸自动打包机

产品名称	废旧编织袋立式打包机 双缸自动打包机
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-60 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202 (注册地址)
联系电话	15275475238

## 产品详情

废旧编织袋立式打包机 编织袋双缸压缩打包机工厂销售

尼龙编织袋压缩打包机 编织袋液压打包机现货销售

设备简介：

编织袋压缩打包、废旧编织袋打捆，初期适合选用鸿运牌立式编织袋打包机、编织袋立式打包机，设备经久耐用，做工认真，双缸压缩，压缩力度足，出包速度快，是中小型废旧编织袋加工户的好选择。

鸿运牌编织袋液压打包机、编织袋双缸打包机采用一体式框架结构，料仓更高，进料更多；设备可匹配输送带进行上料，批量进料，效率高。设备采用底部油缸翻包、背部油缸推包的出包方式，解除了人工拖拽的繁琐，提高了生产效率；采用加厚的液压元件，油缸密封性能好，长期使用不漏油。

鸿运液压生产的各类废旧编织袋打包机、液压编织袋打包机、立式编织袋打包机、废旧尼龙袋打包机、液压尼龙袋打包机、水泥包装袋打包机、废旧尼龙袋包装袋打包机，所有设备厂家销售，省去了各地中间商、代理商、经销商的加价，给广大客户一个实惠的价格。

设备型号：

型号 公称推力 功率 包型尺寸mm 产量(包/小时)

YD-10	100KN	7.5KW	400*600*800	6-8
YD-20	200KN	7.5KW	600*900*800	6-8
YD-30	300KN	11KW	600*900*800	6-8
YD-40	400KN	11KW	600*1000*900	6-8
YD-50	500KN	11KW	600*1000*900	6-8
YD-60	600KN	15KW	800*1200*1000	6-8
YD-80	800KN	18.5KW	800*1200*1000	6-8
YD-100	1000KN	18.5KW	900*1200*1000	6-8

### 操作方法：

1. 以上检查完毕后开始打包，先在打包室的底部放一张硬纸皮或者编织袋、薄膜袋垫起来，为方便打包后穿铁线。然后把废料放入打包室内，注意放平均，废料不能超出打包室四周；如超出四周很容易把门压弯，压变形，严重的会压断主唧心。

（注意：放废料后手不能放入打包室内。）

2. 按下扣制开关ON起动电机油泵。手动阀打到下的位置，压盘自动往下压直到压板下不去，电机声音和往下时声音不一样，如在压的过程中需暂停，手动阀打到中间位置，压盘暂停运作但此时电机会继续运转。手动阀打到上的位置时压盘一直往上升直到上限档板碰到上限程开关时压盘自动停止运转。如要停止机器运作，应按下控制开关OFF按钮关停机器并把手动阀放在中间位置。

3. 在压包的过程中打包室物料超过压盘下限位置时，压力达到150公斤/CM<sup>2</sup>时溢流阀发生作用，保持150公斤的压力，电机发出响声说明压力已够，压盘保持位置不再往下压。

如物料未达到打包度，手动阀打到上的位置添加物料如此重复操作直至达到打包要求。

（注：一般打包度为900mm,不能超过1000mm，如果超过此度出包时就有困难。）

4. 出包时手动阀打到中间位置同时按下OFF按钮暂停压盘运作后开门穿铁线出包。

开门顺序：开门时人要站在机前先开前上门，再开前下门，开下门时人要站在机正面的45°位置，人尽量要离机远点，因为开门时剪刀扣反弹力很大。开门时注意四周有没有其它人，认无其它人员时方可开启。开启后门跟开启前门是同样的方法。

5. 开完门后，上压板暂时不要上升，先将铁丝从底板槽穿过去，在从上压板槽穿出来，在用铁丝的两头绑扎起来，一般一个包就绑扎3-4条铁丝就很牢固了。

6. 穿铁线时，先从前面下方坑位穿过，然后往压盘下坑位穿过，绕一圈打结；侧面穿铁线跟前方同样方法，包铁线后，升起压盘，往包上方推翻出来。完成整个打包过程。

### 质保售后：

鸿运牌液压打包机，依严格生产销售；设备整机质保一年，一年之内出现质量问题，免费更换相关配件；提供包括整机维修、配件更换、易损件供应、设备保养等多种服务。