

农村装载机自带搅拌斗 工地铲车 混凝土铲斗装载机2019

产品名称	农村装载机自带搅拌斗 工地铲车 混凝土铲斗装载机2019
公司名称	德州市中首国际贸易有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:中首重工 型号:940 产地:山东
公司地址	宁津县西外环一路
联系电话	18653414199

产品详情

农村装载机自带搅拌斗 工地铲车 混凝土铲斗装载机2019

装载机搅拌机是一种装载机铲斗式液压混凝土搅拌机，利用装载机的装卸原理、自行移动原理和强制式混凝土搅拌机的工作原理，实现混凝土搅拌自行上料、拌合、转场、卸料，从而有效降低施工成本和能源消耗。本装载机搅拌机具有结构简单、使用方便、操作者劳动强度低、工作效率高、无需电源的特点，适合小场地、野外混凝土作业，一机多用，有效提高工作效率，是混凝土施工工程的理想设备

搅拌机作业时工作装置应能保证：当转斗油缸闭锁、动臂油缸举升或降落时，连杆机构使铲斗上下平动或接近平动，以免铲斗倾斜而撒落物料；当动臂处于任何位置、铲斗绕动臂铰点转动进行卸料时，铲斗倾斜角不小于45°，卸料后动臂下降时又能使铲斗自动放平。

装载机安全操作常识和注意事项

1、操作人员必须持证上岗，严禁非专业司机作业。在工作中不得擅离岗位，不得操作与***不相符合的机械。严禁将机械设备交给无本机种***的人员操作。严禁酒后操作。

2、每次作业前检查润滑油、燃油和水是否充足，各种仪表是否正常，传动系统、工作装置是否完好，液压系统以及各管路等无泄漏现象，确认正常后，方可启动。

3、操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

4、驾驶室或操作室内应保持整洁，严禁存放易燃、易爆，物品。严禁穿拖鞋、吸烟和酒后作业。严禁机械带故障运转或超负荷运转。