

小型工程搅拌机搅拌沥青使用规程-小型搅拌机厂家直销

产品名称	小型工程搅拌机搅拌沥青使用规程- 小型搅拌机厂家直销
公司名称	河北东圣吊索具制造有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:河北东圣吊索具制造有限公 型号:400L 产地:保定
公司地址	清苑东阎工业区
联系电话	13315282648

产品详情

小型工程搅拌机搅拌沥青使用规程

核心提示：小型工程搅拌机在搅拌沥青工作前需进行全面的检查。如检查小型工程搅拌机各部紧固螺丝是否松动;[小型搅拌机](#)内是否有余料;支撑钢轮是否跑偏（一般情况下不会）;电机及辅助设备安装是否正确;电气系统是否完好等。

小型工程搅拌机在搅拌沥青工作使用规程：1、小型工程搅拌机工作前的准备：(1)、小型工程搅拌机在工作前需进行全面的检查。如检查[工业用小型搅拌机](#)各部紧固螺丝是否松动;小型工程搅拌机内是否有余料;支撑钢轮是否跑偏（一般情况下不会）;电机及辅助设备安装是否正确;电气系统是否完好等。(2)、对于小型工程搅拌机，作业前需要找到一个平坦作业位置，保证小型搅拌机放下后支撑腿之后，不会存在歪斜扭转并保持正常位置作业，保证橡胶轮胎不会出现位移或者偏移。2、小型工程搅拌机搅拌沥青运转中的有关规程：(1)、每一种沥青[小型建筑搅拌机](#)都有其使用技术规程，因此在使用时，必须按其技术说明书上的有关技术规程进行操作。(2)、220V小型滚筒搅拌机在起动时，一般为正时针运转，反向转动出料(3)、[220V搅拌机](#)在正式拌和成品料之前，应先用热砂石料预拌2~3转，以保证搅拌混凝土均匀性(4)、在搅拌作业过程中时，应先将热砂石料与石粉在拌和机内干拌10~15s后，再喷入沥青拌和。(5)、在工作中，供料应均匀，与防止热料仓各料斗内物料堆积过多，发生串仓现象，而影响砂石料的配合比。3、220V微型砂浆搅拌机的停机、清洗：(1)、[两相电小型搅拌机](#)当天不再工作，停机时，应将干筒、料斗、料仓以及拌和机内余料卸空;(2)、停机后，务必将小型工程搅拌机滚筒内清洗干净，保证小型搅拌机滚筒不会有杂物粘黏凝固。

如若您有更多专业问题咨询，可扫描公司二维码，会有专业客服，为您解答220v小型工程搅拌机更多相关咨询/小型工程搅拌机型号价格/小型工程搅拌机型号图片等时效资讯。获取小型工程搅拌机生产厂家一手信息，拒绝中间商，给你批发价！联系电话：13933276606

小型搅拌机产品网址：<http://www.dshrine.com>

小型混凝土搅拌机产品网址：<http://www.libangqz.com>