

大体标本保存柜

产品名称	大体标本保存柜
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

大体标本保存柜品牌介绍：

福意联（FU.YI.LIAN）公司各类设备，可适应不同层次客户的需求，客户可根据自身需求选用经济型，实用型，优良率，高精度，自动化等设备。质量与售后服务得到外客户的信任与广泛优良。"以市场的导向及用户的需求"为公司的经营目标，以不断开拓进取，持续完善，服务为公司经营理念。励志打造为恒温冷藏仪器设备经营制造供应商，品牌，注！

大体标本保存柜产品参数：

立式单门恒温系列型号功率箱内温度尺寸重量FYLL-YS-50LK85W4-38度430*480*510毫米18KGFYLL-YS-100L85W4-38度480*490*840毫米22KGFYLL-YS-138L85W4-38度540*550*840毫米25KGFYLL-YS-150L100W2-48度595*570*865毫米47KGFYLL-YS-280L160W2-48度595*570*1445毫米73KGFYLL-YS-430L160w2-48度595*680*1805毫米105KGFYLL-YS-230L160w2-48度595*570*1215毫米68KGFYLL-YS-310L160w2-48度595*570*1315毫米78KG双开门恒温系统型号功率箱内温度尺寸重量FYLL-YS-828L360w2-48度1267*678*1818毫米208KGFYLL-YS-1028L360w2-48度1267*678*2105毫米258KG0-100度立式宽温设备型号功率箱内温度尺寸重量FYLL-YS-151L120w0-100度595*565*860毫米64KGFYLL-YS-281L160w0-100度595*565*1440毫米99KGFYLL-YS-431L200w0-100度595*675*1795毫米129KG-30度~10度、-12度----10度低温恒温系列型号功率箱内温度尺寸重量FYLL-YS-128L110w-30度~10度550*560*850毫米30KGFYLL-YS-50LL70w-12度-10度430*480*510毫米23KGFYLL-YS-100LL70w-12度-10度480*490*840毫米25KG

北京福意联公司秉承以人为本，发展，服务大众的战略思想，建立良好的人才、平台，提升企业竞争力。公司注重人才队伍的建设，重在培养人才、关爱人才，有志之士加盟，公司期待与您共同成长。北京福意联有限公司，是一家集科学恒温冷藏仪器设备研发、制造、销售和售后为一体的现代化高新企业。公司创立于1999年，经过近二十年的艰苦奋斗和不断，已成长为立足北京，面向优良乃，拥有优良的经

营、检测、试验设备的恒温冷藏设备供应商。

福意联公司（Fuyilian）成立于1999年，是一家致力于优良恒温、冷藏系列医疗产品的融通及推广的化经营医疗设备公司。公司不但拥有一个优良的、积极的化运作团队；而且拥有一只研发工程师，利用网络优势及产品目录直投对目标客户展示公司系列产品。

大体标本保存柜产品特点：

核心采用国外优良全封闭压缩机，PTC制热模块，环保无氟，绿色节能，超静音设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。
双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用。 优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。
箱体采用优良结构钢板，经优良防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和。
优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。 大屏幕数字显示便于观察。
门锁设计，防止任意开启。 宽电压带，适合多地区使用。

福意联经营恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）以振兴民族工业为己任，以质量求生存，以为依托，向管理要效益，公司坚持一切为了用户的经营理念，公司产品无条件的实行：整机保修一年，核心部件保修三年，终生提供优良服务！大体标本保存柜售后服务：

控温方式：微电脑智能温控系统，高亮LED数字设定、数字显示； 温度分辨率：1度（度）；
温度波动度：±0.5度（度）； 致冷单元：工业压缩机，无氟环保致冷剂；
循环单元：优良风机保证工作室温度均匀； 观察窗：大型玻璃观察窗；
箱内照明：日光灯管； 搁架：4张间距可调搁网。生物制品保存柜突出优点：
上、下限温度设定及超温报警功能，有效确保箱内物品；
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱内温度稳定且均匀； 温度控制精度高，温度偏差小，恒温温度波动小于正负1度（±1度，正负1度，正负一度），理想状态下温度波动小于正负0.5度（±0.5度）；
内壁永不结霜，蒸发qi也具有自动防霜功能，长期连续运行亦可确保致冷效果和温度稳定性，永远不需升温化霜或停机除霜，适合长期保存； 开门时风扇自动停转以防止冷气散失，关门后风扇自动恢复运转以确保温度均匀。xxxxxx售后服务承诺：整机保修一年，压缩机保修三年xxxxxx

1.恒温箱应安放在室内干燥和水平处，防止振动和腐蚀。2.要注意用电，根据恒温箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。选用足够的电源导线，并应有良好的接地线。3.带有电接点优良温度计式温控器的恒温箱应将电接点温度计的两根导线分别接箱顶的两个接线柱上。另将一支普通优良温度计插入排气阀中，（排气阀中的温度计是用来校对电接点优良温度计和观察箱内实际温度用的）打开排气阀的孔。调节电接点优良温度计所需温度后紧固钢帽上的螺丝，以达到恒温的目的。但必须注意调节时切勿将指示铁旋刻度尺外。4.当一切准备工作就绪后方可将试品放入恒温箱内，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到所控温度时，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。为了防止温控失灵，还必须照看。5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品，以免影响热气流动向。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。6.当需要观察工作室样品情况时，可开启外道箱门，透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好，以免影响恒温。特别是当工作在200度以上时，开启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。7.有鼓风的恒温箱，在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启，否则影响工作室温度的均匀性和损坏加热元件。8.工作完毕后应及时切断电源，确保。9.恒温箱内外要保持干净。10.使用时，温度不要超过恒温箱的优良高使用温度。11.为防止烫伤，取放试品时要用门工具。