

液压打桩机 震动打拔钢板桩机

产品名称	液压打桩机 震动打拔钢板桩机
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	160000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:VH350 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

拉森钢板桩作为一种新型建材，在建桥围堰、大型管道铺设、临时沟渠开挖时作挡土、挡水、挡沙墙；在码头、卸货场作护墙、挡土墙、堤防护岸等，工程上发挥重要作用。拉森钢板桩做围堰不仅绿色、环保而且施工速度快、施工费用低，具有很好的防水功能。那么在钢板桩施工结束后，拔除钢板桩时要注意哪些事项呢？武汉钢板桩公司的小编为大家介绍相关注意事项。

- 1、打桩机及副手臂的安装与拆卸作业，请在平坦而坚硬的地面上进行。
- 2、二人以上或有导向员共同作业时，请按规定的联络信号作业。
- 3、打桩机进行装卸时，请使用吊车。吊钩必须具有防止脱钩的装置。
- 4、请每日检查马达刹车、液压管、以及各部分螺栓、螺母、轴销等是否松脱。打桩机的机油(润滑油)的容量和泄漏检查。
- 5、副手臂的安装及拆卸，按液压挖掘机铲斗的安装与卸下的要领进行。
- 6、请检查夹嘴齿块是否磨损过度。
- 7、请定期清除桩头部的积土等，如果桩头部变形，请切勿除掉。
- 8、装卸液压管、连接器时请注意关掉液压挖掘机的发动机，待液压系统的内压消除之后进行。如果仍然有内压则会喷油。关于消除内压的方法，请看液压挖掘机公司发行的“操作说明书”。
- 9、关于液压管的操作，当高压运转漏油接触到皮肤或进眼睛时，将对人体引起极大的危险，因此请戴保护眼镜和厚手套。当高压油喷出时，在喷口用塞头阻挡，并采取停喷的措施。
- 10、当减振橡胶发生龟裂时，在未更换新的减振橡胶前，请不要开机使用。

