

YSJ-A矿用压风供水自救一体装置

产品名称	YSJ-A矿用压风供水自救一体装置
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	Y:压风 S:供水 J:自救
公司地址	泰山区南湖东路9号
联系电话	15621559368 17515272381

产品详情

YSJ-A矿用压风供水自救一体装置

矿用压风自救装置价格，ZYJ矿用压风自救装置厂家、YSJ-A压风供水自救装置

压风供水一体装置，YSJ-(A)型压风供水自救装置整合压风自救装置和供水自救装置于一体，使避灾人员既能够呼吸到新鲜空气，也能及时饮用干净卫生的水源，达到安全避灾，稳定工作情绪的效果。

压风供水自救装置主要用于煤矿井下救灾防护。它安装在煤矿井下硐室或采煤工作面的机巷风巷掘进头的适当位置或流动人员较多的地点，以及溜子头、井底车场、运输和回风巷道、支架、单体液压支柱、各种站房等地。

压风自救装置，在全国各大矿务局、各大煤矿矿井广泛应用，深受广大煤矿工人的好评，拥有稳定的技术支持和售后服务。具有稳定调节压力、手动流量调节、三级消音、过滤、排水、防尘等六种功能，还能在弹簧管范围内自由活动。使用轻型医用面罩，拥有卫生许可证，无毒,长时间佩戴无负重感，呼吸无异味。每组呼吸器单独配置减压过滤阀，过滤空气中的杂质、水和油、降低压风噪音、精确控制空气压力，使工人呼吸舒适。全不锈钢结构，能在恶劣环境下长时间使用。

型号及含义

Y - - - - - 压风

S - - - - - 供水

J - - - - - 自救

A - - - - - 设计序号

序号 名称 规格

- 1 系统供气压力 0.3-0.7MPa
- 2 呼吸器调节压力范围 0.05-0.08MPa (手动式调压)
- 3 呼吸器供气量范围 30-55L/min
- 4 供气方式 地面系统供气或单能泵站供气
- 5 消音能力 <85dB(A)
- 6 操作方式 手动
- 7 防护方法 自吸过滤式面罩
- 8 输出能力 有压力表显示
- 9 压力表 规格0-0.25MPa (在调试时能清晰地观察到呼吸器气压值)
- 10 减压阀装置 具减压、消音、过滤 (水、油)、自动排水、防尘等功能
- 11 配置 内装六组，可供六人同时使用 (也可视情况增减)
- 12 呼吸口罩压力 >300Pa

安装使用及维护

安装

安装前，先确定外部供气供水压力。供气压力应小于1MPa,供水压力应小于1.6MPa,如果压力超出范围，必须安装降压装置。

安装时，需严格依照煤矿安全生产章程进行安装，每隔50米安装一组或几组。zui好安装在靠巷道边沿，或专门避灾的小硐室里。这样，既不妨碍运输，也可以使装置延长使用寿命。安装高度自定，可让避灾人员能方便拿到呼吸面罩或是水管，并能舒适的坐蹲为宜。

安装完成后，要进行全矿系统集中检查和个别抽查试用

维护及保养

压风供水自救装置是为避灾而设置的，所以必须是可靠的、准确的，因此需每月保养，那么保养必须做到：

先检查自救站或系统的通风供水是否完好；是否存在漏气漏水现象。检查气路水路阀门开关是否灵活。压风部分：清洗积水杯，或更换过滤器；清洗、更换滤网，取出滤网，用空气由内向外吹，即而重复使用；卸下PC杯，用干净干布擦试即可，不可使用任何会破坏PC材质的化学物品来洗；供水部分：需定期排放水，保持饮水质量。检查结果一切符合要求，然后按原样放置以备用。发现问题及时上报并做相应的处理

运输和存贮

不可露天储存，以免雨淋和爆晒。收发货单位、名称、地址、标志不清楚者，不得发运；可人工搬运装卸，要小心避免摔碰；贮存期限为一年，如逾期未安装使用，应重新检查，如有损坏和老化的密封件，应更换后再用。

售后服务

- 1、到货后，按用户要求，供方可派技术人员到现场安装调试。
- 2、因质量问题，实行三个月包换，一年保修。