

60扒渣机,80扒渣机 , 小型扒渣机湖北玖博机械

产品名称	60扒渣机,80扒渣机 , 小型扒渣机湖北玖博机械
公司名称	湖北玖博机械制造有限公司
价格	69000.00/台
规格参数	型号:70扒渣机 卸载距离:1700 卸载高度:1600
公司地址	襄阳市高新区刘集街道办事处武坡社区四组
联系电话	18871061166 18871061166

产品详情

扒渣机油泵无油排出的原因及解决方法

- 1、回转方向错误。更正电机的回转方向，持续转动会造成油泵烧毁
- 2、泵不转。修理联轴器。
- 3、泵轴折。转子没有转动,修理泵，确认回转数，轴心是否对准,压力值是否达到标准值
- 4、吸入管堵塞。检查清理吸入管路。
- 5、油箱过滤器堵塞。清洗过滤器。
- 6、油箱过滤器容量不足。更换较大容量的过滤器，容量要达到泵容量的2倍甚至以上
- 7、油粘度过高。更换油种，设置加热器。
- 8、回转数不足。规定回转数驱动。
- 9、吸入管的气密不良。检查吸入管路。
- 10、油箱过滤器在油面之上。加油至液面计的基准线。
- 11、叶片不能从转子槽中滑出。修理泵。