

许昌建筑设备钢筋GQ40 45 50 切断机弯箍机有限公司

产品名称	许昌建筑设备钢筋GQ40 45 50 切断机弯箍机有限公司
公司名称	许昌市隆利来机械制造有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	GQ40:3kw-2级 切断能力：:6-40mm 冲切次数:32次/min
公司地址	长葛市增福庙乡乔黄村
联系电话	0374-6659566 18339063659

产品详情

钢筋切断机安全操作规程

钢筋切断机安全操作规程具体包括哪些内容呢，下面建筑网为大家带来相关内容介绍以供参考。

- 1、接送料工作台面和切刀下部保持水平，工作台的长度可根据加工材料长度确定。
- 2、启动前，必须检查切刀应无裂纹，刀架螺栓紧固，防护罩牢靠，然后检查齿轮啮合间隙，调整切刀间隙。
- 3、启动后先空运转，检查各转动部分及轴承运转正常，方可操作。
- 4、机械未达到正常转速时不得切料，切断时必须使用切刀的中下部，握紧钢筋对准刀口迅速送入。
- 5、不得剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。一次切断多根钢筋时，总截面面积应在规定范围内。
- 6、切断短料时，靠近刀片的手和刀片的距离应保持150毫米以上，如手握端小于400毫米时，。应用套管或夹具将钢筋短头夹住或夹牢。
- 7、运转中严禁用手直接消除附近的短头和杂物，钢筋摆动周围和刀口附近操作人员不得停留。
- 8、发现故障或维修保养必须停机，切断电源后方可进行。作业后用钢筋清除刀件的杂物，切断电源，锁好箱门。

