# 柳州磨浆机 磨浆机 广全

产品名称	柳州磨浆机 磨浆机 广全
公司名称	柳州市广全食品机械商行
价格	.00/个
规格参数	种类:磨浆机 品牌:广全 型号:DM-LZ350
公司地址	柳州市城站路94-A-25号
联系电话	86 0772 3805075 15278867102

## 产品详情

品牌 广全 种类 磨浆机

型号 DM-LZ350 产品用途 大米大豆磨浆

茶餐厅设备、蛋糕房设备 电压 380 (V) 适用范围

> 、面包房设备、西餐店设 备、中餐店设备、休闲速 食设备、调料加工厂设备

> 、休闲食品厂设备、其他

功率 7.5 (kw) 外形尺寸  $600 \times 1230 \text{ (mm)}$ 

225 (kg) 包装 净重 木箱

350型磨浆机磨浆细腻

dm-lz350型立轴式磨浆机生产参数:

产	品型号	生产效率		电机		易损配件		外形尺
		磨豆kg/h	磨米kg/h	型号	功率kw	型号规格	数量	
								( mm )
dr	dm-lz350 300~350 4	300~350 400~450	y1328m-4	1328m-4 7.5	磨片 350	1付	600 × 1	
					轴承80210	1套		
					轴承8111	1套		
						j油封pd45×62×12	1套	

### 不锈钢进料口

dm-lz350型立轴式磨浆机使用说明书

### 一、产品介绍与用途:

dm-lz350型立轴式磨浆机适用于大米/黄豆等制品制浆,具有石磨和钢磨无可比拟的效率高、噪音小、浆质柔性好、操作简单、维修简便、无需基础安装等优点。

- 二、使用说明和注意事项
- 1、设备安装于平整坚实、操作方便的场所。
- 2、设备电源应接于具防漏电、防过载安全装置(开关)、并有着良好的接地保护(接于机体"接地标记处")
- 3、运转前首先要使动静磨片分离,通过转动调节手把调节螺母,实现粗细调节或分离(按机盖上箭头所示调节,往"粗放向调节至磨片分离")。
- 4、电机转向应符合机身上所示方向, (转向不合会造成磨片松脱或爆裂)。转动平稳无异声。
- 5、dm-lz350型立轴式磨浆机属湿式磨浆设备,配水加料需均匀稳定,推荐每公斤黄(大)豆配水8kg为宜,每公斤大米配水1.2kg为宜,其他不宜过少比例配水磨浆。
- 6、新磨片装机后,使用前需加水空载载合20分钟(动静磨片接角面积大于75%)
- 7、所有需磨的物料预先应清除杂物、铁砂、石籽等硬物,并经过水浸泡适度。
- 8、使用前后要清水冲洗(电机不能直接水洗)

#### 三、维护保养:

- 1、磨片是易损件,设备在使用一段时间后,如发现磨浆粗或效率低时,应更换磨片。更换方法是将东磨片平面朝上,静磨片凹面朝下,磨片的加紧力为能地大,加紧为宜。
- 2、橡胶油封:i型骨架油封每次加油时检查,如发现磨损、老化、或轴承入水,即应更换。
- 3、轴承每三个月加注黄油一次。

柳州市广全食品机械商行前身是商业机械厂劳动服务公司,成立于1993年,有着10多年的行业经验。是一家专业销售国内外名优食品机械的商行。

自成立以来,我们一贯坚持"信誉至上、品质卓越、价格合理、交货快捷"的发展理念和宗旨,以市场为导,以诚信为本,积极开拓国内广阔的市场,获得广大客户的一直信赖和好评,并与国内多家生产商建立了专门代理销售机构及良好的合作关系。

公司主营各种名优磨浆机、粉丝机、河粉机、粉碎机、和面机、面条机等米面加工设备。及各种磨浆砂轮片,粉板、筛片、滤网、配件等。订做各种型号米粉生产线业务。

## 运费说明:

- 1、因为全国各地的运费差别大。商品的数量不同也会使运费不一样。为了不必要的误会。实行买家货到 自行付款。
- 2、为了更好的为各们买家避免不必要的麻烦,本店在发货之前都会检查所有产品包装。所以请各位买家 在收货前请先在物流公司工作人员面前当面打开检查清楚。如果商品有损坏请当面与其工作人员当面说

清或与我们公司客服人员取得联系。共同与物流公司交涉。

3、如果没有当面打开检查就签收的。有所损坏买家将自行承担一切损失。还请各位买家在签收时先验货再签收。本公司此举都是为了双方的利益而定。不便之处还敬请谅解!

柳州市广全食品机械商行前身是商业机械厂劳动服务公司,成立于1993年,有着10多年的行业经验。 是一家专业销售国内外名优食品机械的商行。

自成立以来,我们一贯坚持"信誉至上、品质卓越、价格合理、交货快捷"的发展理念和宗旨,以市场为导,以诚信为本,积极开拓国内广阔的市场,获得广大客户的一直信赖和好评,并与国内多家生产商建立了专门代理销售机构及良好的合作关系。

dm-lz350型立轴式磨浆机使用说明书

#### 一、产品介绍与用途:

dm-lz350型立轴式磨浆机适用于大米/黄豆等制品制浆,具有石磨和钢磨无可比拟的效率高、噪音小、浆质柔性好、操作简单、维修简便、无需基础安装等优点。

- 二、使用说明和注意事项
- 1、设备安装于平整坚实、操作方便的场所。
- 2、设备电源应接于具防漏电、防过载安全装置(开关)、并有着良好的接地保护(接于机体"接地标记处")
- 3、运转前首先要使动静磨片分离,通过转动调节手把调节螺母,实现粗细调节或分离(按机盖上箭头所示调节,往"粗放向调节至磨片分离")。
- 4、电机转向应符合机身上所示方向, (转向不合会造成磨片松脱或爆裂)。转动平稳无异声。
- 5、dm-lz系列立轴式磨浆机属湿式磨浆设备,配水加料需均匀稳定,推荐每公斤黄(大)豆配水8kg为宜,每公斤大米配水1.2kg为宜,其他不宜过少比例配水磨浆。
- 6、新磨片装机后,使用前需加水空载载合20分钟(动静磨片接角面积大于75%)
- 7、所有需磨的物料预先应清除杂物、铁砂、石籽等硬物,并经过水浸泡适度。
- 8、使用前后要清水冲洗(电机不能直接水洗)

#### 三、维护保养:

- 1、磨片是易损件,设备在使用一段时间后,如发现磨浆粗或效率低时,应更换磨片。更换方法是将东磨片平面朝上,静磨片凹面朝下,磨片的加紧力为能地大,加紧为宜。
- 2、橡胶油封:i型骨架油封每次加油时检查,如发现磨损、老化、或轴承入水,即应更换。
- 3、轴承每三个月加注黄油一次。