

# 优质双缸矿用运输车 金属矿改装车 四缸四不像矿用运输车

产品名称	优质双缸矿用运输车 金属矿改装车 四缸四不像矿用运输车
公司名称	济宁骏熙工程机械设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	发动机:云内4102 尾气:水过滤处理装置 轮胎型号:700-16
公司地址	山东省济宁市任城区兴唐经典商务楼
联系电话	13563773353

## 产品详情

矿用四不像自卸车的转向系统是否能够直接影响它的工作效率以及工程的进度，为此我们在掌握其正确方法的同时还不能忘记对它的保养，对转向系统进行正确合理的保养，不仅会提高设备的工作效率，还能减少其在使用中故障的发生率，那么下面我们就一起来学习一下它的保养方法都有哪些吧。

- 1、定期检查转向油罐内油面高度及油液质量。
- 2、设备停放较长时间或维修后，加油时应排尽空气，具体方法如下：顶起前桥，将油充满转向油罐，启动发动机并在1000r/min转速下，左右转动方向盘，直到两端打到极限位置（在极限位置不能停留过久，否则转向油泵会发热），反复十余次。在进行上述操作中，应不断往转向油罐内补充油，直至油液充满整个系统，液面到油标位置。再转动方向盘，油面保持平静，无气泡。
- 3、转向传动机构应经常检查各连接处螺母紧固情况，若发现松动应紧固。
- 4、检查各接合面处应无渗漏，若有应紧固螺母或更换密封件。
- 5、各杆件和铰接处应按时润滑。
- 6、每行驶2500km后，检查调整前桥。调整时将其停放在平地上，将前轮打正，松开横拉杆上的锁紧螺母，转动轴套调整横拉杆长度，使前束为0mm~3mm，然后拧紧螺母。
- 7、当转动转向盘时颤动厉害，表明油路中混杂空气，油泵吸空。解决方法：应首先检查油面，若油少，加足液压油，按上述方法排除空气。若油液充足应检查粗滤器是否堵塞，转向油罐的空气滤盖透气孔是否堵塞，若堵塞拆下进行清洗再装上。
- 8、矿用四不像自卸车在行驶5000公里时需要更换转向用油及油罐中的滤芯，以后每行驶24000km或油变质时，必须更换油液及油罐滤芯。

9、检查液压系统的泄露液压系统泄露，会使转向系统不能正常工作，检查以下内容：各油管、接头连接处；转向助力缸伸缩处；转向泵轴；转向器端盖处。

## 10、其它部位

检查各铰接部位是否缺油，在转向时如发出嘎嘎的响声，则说明各铰接部位缺油，应及时补充。

检查助力缸缸筒有无外伤、变形、如有应修理或更换；

各连接部分是否松弛磨损，若有磨损则需加注润滑脂，对于松旷严重的应更换。

检查各处的软管有无老化、裂纹、外伤、泄漏以及管路接头有无松动，如发现应及时紧固或更换。

山东骏熙工程机械设备有限公司位于孔孟之乡的济宁任城区经济开发区，是集研发、生产、销售于一体的生产制造厂家，我公司专业生产各种井下运输车、变形拖拉机、四轮运输车、履带运输车及其配件、履带旋耕机、搅拌罐车及配件、地下运输车、轮式吊车、矿用装载机的安装及销售，整车均可订制。产品具有马力大、占地小、小巧灵活、使用方便、节能降耗，便于操作安全可靠，适用多种环境等特点，也深受深受中小型短途运输企业和个体运输户的欢迎。欢迎新老客户来厂考察咨询！