

7方喷浆机的使用说明

产品名称	7方喷浆机的使用说明
公司名称	郑州建特重工机械制造有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:建特重工 电压等级:380v 生产能力:7方
公司地址	河南省郑州市金水区宏康路66号
联系电话	037155015656 17737161639

产品详情

7方喷浆机的使用说明书

喷浆机，是一种新型高效喷浆机械，主要适用于5m*5m断面巷道混凝土喷浆作业。该设备用混凝土泵通过管道把混凝土输送到机械手喷嘴处，利用带速凝剂的压缩空气把混凝土喷射到被喷巷道墙面。它结构合理、人性化设计、性能可靠、操作维护方便、使用寿命长。工作时无尘、噪音低、回弹率小。

为获得轻松的施工操作，我们应做好喷浆机开机前的准备工作

- 1.检查整机各连接部件是否牢固，各旋转滑移部位是否灵活可靠。
- 2.观察游标，检查减速箱内润滑油是否充足。
- 3.驱动电机与电源连接，点动电机观察转字体旋转方向应与箭标方向一致，否则应对电源调相。
- 4.主气路、上气路、下气路、振动器气路、喷头供水截止阀置于关闭状态，主气管接入气源。供水管路接入水源，输料管与主机连接。
- 5.调整压紧机构，先手动预压紧，然后使用扳手上紧2-3图，弯折输料管，打开主气路、上气路截止阀，观察压力表在0.3Mpa左右市，橡胶结合板处应没有气体溢出。

“专业资格，打造品牌”是郑州建特重工机械的经营目标，卓越的质量，信赖的价格是郑州建特重工机械的经营理念。竭诚欢迎国内外新老客户光临，指导，合作。共同发展，共铸辉煌！