

# 亿明包邮DSJ-180履带电缆输送机/优质电缆牵引机

产品名称	亿明包邮DSJ-180履带电缆输送机/优质电缆牵引机
公司名称	霸州市开发区亿明线路工具销售部
价格	2900.00/台
规格参数	重量:175KG 型号:DSJ-180 厂家:亿明
公司地址	河北省廊坊市霸州市开发区北燕家务（益津北路38号）（经营场所）
联系电话	15133667608

## 产品详情

包邮DSJ-180履带电缆输送机/优质电缆牵引机

型号：DSJ-180

重量：175KG

体积：1000\*530\*400

输送速度：7米/分钟

牵引机：30KN

可输送电缆外径：30mm-180mm

电压和功率：电压380V 功率：3KW

转速：1400转/分

包装：纸箱

电缆输送机的种类分为:机电缆输送机和汽油电缆输送机，这种电缆输送机可以串联使用，实现大规模、长距离大型电缆的输送工程。

电缆输送机适用于大规模城市电网改造，适合大截面、长距离电缆敷设，降低劳动强度，提高施工质量。电缆输送机推力大、体积小、质量轻、操作方便，在电缆排管、隧道、直埋、长距离输送等场合尤为合适。

使用方法：

- 1、 根据所输送的电缆大小，调整电缆输送机前后托轮的高度，以便托住电缆，调整时需松开手旋螺钉，上下移动拖轮高度，然后并紧手旋螺钉。
- 2、 根据所输送的电缆大小，用手摇把向逆时针方向松动松紧丝杆，使橡胶履带松开到位，以便放入所需输送的电缆。
- 3、 输送机使用前需全面检查各部件的连接螺栓螺母是否松动，若松动需紧固，并检查开式齿轮上的润滑油是否润滑到位，并及时补涂油脂，查看托轮升降情况，并且将电缆输送机调整好后固定整机，然后空载运转电缆输送机五分钟，以便检查整机工作情况。
- 4、 单机使用 电缆输送机需要固定于地面，调整好托轮高度，然后松开橡胶履带，将电缆放入橡胶履带之内，用扳手顺时针转动松紧丝杆夹住电缆，启动电机，电缆输送机便可以输送作业。
- 5、 串联使用 因大截面电缆重量重，单机使用很难满足施工要求，这时需在牵引机配合下，进行多台电缆输送机串联使用。
  - (1) 电缆在牵引机牵引下进入1台电缆输送机时停止牵引，将电缆夹紧在橡胶履带之间，然后同时开动牵引机和电缆输送机。
  - (2) 电缆进入第二台电缆输送机时停止牵引，将电缆夹紧在橡胶履带之间，然后开动牵引机和两台电缆输送机。
  - (3) 电缆进入第三台输送机时停止牵引，将电缆夹紧在橡胶履带之间，然后开动牵引机和三台电缆输送机。