

广东桅柱式铝合金升降平台厂家维修

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 广东桅柱式铝合金升降平台厂家维修 |
| 公司名称 | 深圳市光明新区公明咏鑫仓储设备经营部 |
| 价格 | 888.00/台 |
| 规格参数 | 维修厂家:咏鑫 型号:GTWY 高度:2--16米 |
| 公司地址 | 广东深圳市宝安区:光明新区公明镇南明路(田寮路口)荣裕发商业城C栋11号 |
| 联系电话 | 075529199655 13510169395 |

产品详情

广东桅柱式铝合金升降平台厂家维修,维修及时,上门服务,专业销售维护与保养就在深圳咏鑫,服务广东全省。

广东桅柱式铝合金升降平台广泛用于工厂、宾馆、餐厅、车站、机场影剧院、展览馆等高空维护与保洁。桅柱式铝合金升降机生产厂家秉承以高质量、严管理、优服务的原则生产更好的产品来回报新老客户对我企业的信任。采用高强度优质铝合金材料,具有造型美观、体积小、重量轻、载重量大、起升高度高、升降平衡、安全可靠等优点,桅柱式铝合金升降机自身佩带保险钢丝绳和安全保护装置,并能够上下操作。

广东桅柱式铝合金升降平台厂家维修升降台保养时人员进入升降台内部工作,必须吊住升降机防止升降台突然下降而造成人员伤亡。A.

检查滚轮、中间轴及轴承;油缸销轴及轴承;臂架铰轴及轴承等润滑度和磨损情况;B.

上述各部件加注润滑油。延长轴承使用寿命。C. 检查液压油质和油位。升降台升至最高时液压油面应高出油箱底40-50毫米。液压油油色变暗,油质发粘,或油中有砂砾等异物时,应及时更换液压油。升降台的液压系统应用32#液压油。A.

检查液压和管道连接部位。管道有破损应马上更换;连接部位有松动时拧紧管接头。B.

卸下并拆开下降阀,用压缩空气将阀芯吹净后从新装上。C. 把油箱中的液压油全部放尽打开油箱,取出吸油过滤器,洗净后放回油箱,按原位安装。油箱中从新注满新油。