

穿墙丝厂家-穿墙丝生产厂家-穿墙丝杆厂-止水穿墙丝厂家

产品名称	穿墙丝厂家-穿墙丝生产厂家-穿墙丝杆厂-止水穿墙丝厂家
公司名称	河北鑫喆古建园林工程有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:鑫喆 型号:齐全 产地:永年
公司地址	永年区曲陌乡 河东七方村
联系电话	0310-6665879 15175045879

产品详情

穿墙丝生产厂家，穿墙丝厂家，穿墙丝加工批发，

我们的地址：永年区曲陌乡 河东七方村 电话：0310-6665879 联系手机：15132087886 期待您的咨询

穿墙螺栓用于墙体模板内、外侧模板之间的拉结，承受混凝土的侧压力和其他荷载，确保内外侧模板的间距能满足设计要求，同时也是模板及其支撑结构的支点，穿墙螺栓的布置对模板结构的整体性、刚度和强度影响很大。别名对拉螺栓。

中文名

穿墙螺栓

外文名

Through walls bolts

用于

墙体模板内、外侧模板之间的拉结

安装方法

先将阴阳角模吊到作业现

目录

- 1 简介
- 2 安装方法
- 3 机械性能
- 4 材料性能
- 5 硬度测试标准
- 6 产地

简介

[编辑](#)

穿墙螺栓

一般采用两端套丝的圆钢螺栓，又称对拉螺栓，也有用扁钢两端留长孔用楔形铁插入固定楔紧 [1] 。

穿墙螺栓

安装方法

[编辑](#)

- 1、先将阴阳角模吊到作业现场使之就位。
- 2、按照先横墙后纵墙的安装顺序，按编号(大模板应有编号现场有组装平面图)、按顺序将模板吊至安装部位，用撬棍按墙线把模板调整到位。安装穿墙螺栓，对称调整模板、地脚丝杠，用磁力线坠借助支模辅助线，调测模板垂直度，并挂线调整模板上口，然后拧紧地脚丝杠及穿墙螺栓。
- 3、安装外墙外侧模板：模板放在金属三角平台架上，将模板就位，穿螺栓紧固校正，注意施工缝处连接处必须严密、牢固可靠，防止出现错台和漏浆现象。
- 4、检查角模与墙体模板、角模与墙模子母口接缝是否严密，如不严密应用泡沫海绵填充缝隙，使之间隙严密，防止出现漏浆、错台等现象。
- 5、电梯井道支模前，应将工作平台吊入电梯井道内，工作平台的主次龙骨和钢支腿均应用10#槽钢，龙骨间距应<600mm，并焊接固定，然后上铺5cm厚木板，平台就位后调节四角使平台处于水平状态。
- 6、吊入筒模，按轴线把模张开，校正垂直后，拧紧穿墙螺栓。
- 7、所有模板安装调正完毕后，办理模板工程预检验收，才可浇筑混凝土。
- 8、大模板三角形支撑应对称分布于模板两边。
- 9、大模板连接应不少于五条穿墙螺栓;阳角模与大模板连接应不少于五条螺栓;阴角模为等边的，应与大模板不少于三道斜向拉结，非等边模应与大模板螺栓连接，每边不少于五道。

10、在阴阳角模板、大模之间连接处，为防止混凝土错台，模板内企口处应增加钢筋支撑 [1] 。