

豪华框架型四轮10kw发电机

产品名称	豪华框架型四轮10kw发电机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW10KWQY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

豪华框架型四轮10kw发电机

型号：SW10KWQY

机组结构：豪华框架型、四轮

额定功率：10KW

大功率：11KW

额定频率：50Hz

额定电压：220V/或380V等功率

励磁方式：有刷

直流输出：DC12V8.3A

油箱容量/工作时间：33L/7.5小时

发动机型号：JH2V78F-C(GX690)

发动机形式：V型双缸四冲程、风冷

缸径×行程：2-78×72

排量：688cc

燃油型号：90#车用无铅汽油

润滑油型号：SAE15W/40

润滑油容量：1.7L

启动方式：电启动

电瓶容量：33Ah

机组尺寸：972 × 622 × 600

包装尺寸：1020 × 670 × 750（木托、纸箱）

净重/毛重：175/197

使用前的准备和检查

1、开箱检查：

开箱后应检查机器外观是否有磕碰损伤。

清点所有配件。

脚轮安装：

2、依图所示安装两个定向脚轮与两个转向脚轮。

3、燃油容量指示标识

说明：必须使用90#以上无铅汽油。具体操作如下：取下燃油箱盖

（逆时针旋转），加注燃油，并随时观察油箱上的容量标识，

不宜过满，防止燃油溢出。加油时不得将燃油滤网取出。

4、机油（本发动机需加注机油约1.9升左右）

发电机出厂时未加注机油，使用前必须先加注机油。否则将造成发动机损坏。

（1）机油加注口。机油质量标准，请选用SJ或SG以上级别的产品，型号为15W-30的汽油机油（高寒地区应选择型号为5W-30）。

(2) 机油油位：拔出机油标尺，检查机油油位，应在上限与下限之间，以靠近上限为佳，但不能超限。

(3) 若机油过量，发电机组也不能正常工作。请通过放油口，将多余机油放出。

5、启动电池：（选用12V ~ 36Ah容量以上）

(1) 将红色端头接在启动电池的正极上，黑色端头接启动电池的负极，并拧紧端子螺丝使之接触良好。

(2) 注意在连接电池线时，切勿因所用工具导致电池短路。

(3) 禁止将电池线正、负极与电池正、负极倒置，否则将损坏启动电机

三、发电机组的操作

发电机组在启动前，请务必将输出交流开关设在[OFF]位置（开关向下）。否则将损坏发电机。严禁直接带负载启动。

1、发电机组的启动

(1) 打开燃油阀，在ON位置，即油路开关在垂直位置

用手指轻轻拉出风门。

3) 旋转启动开关到RUN（运转）位置上，旋转启动开关至START（启动）位置。如启动成功，请立即将手移开，使其自动回转至RUN（运转）；如启动不成功，则间隔十秒钟后再启动直至启动成功。（注：每次启动时间不得超过十秒）。