

## 2方混凝土运输车 水泥 砂浆运输搅拌罐 小型建筑工地专用车

产品名称	2方混凝土运输车 水泥 砂浆运输搅拌罐 小型建筑工地专用车
公司名称	济宁骏熙工程机械设备有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	发动机:潍柴4102增压 车桥:五十铃前后桥 轮胎型号:750-16线胎
公司地址	山东省济宁市任城区兴唐经典商务楼
联系电话	13563773353

### 产品详情

#### 骏熙讲解搅拌车罐子不转应对策略

“我搅拌车开在路上罐子突然不转了！！咋回事儿？”昨天接到一个搅拌车司机朋友的电话，他说他的搅拌车装载了混凝土从搅拌站驶出后，罐子突然就停转了，问怎么处理。下面，将给大家好好分析下混凝土搅拌车罐子不转的原因，希望能给以后遇到同样问题的朋友们一个参考处理方案。

为什么罐子不转了？

一般情况是：

- 一、检查一下液压油是否漏光了（管子坏了换管子，密封件坏了换密封件）！
- 二、检查一下散热器风扇在转没有，液压油乳化变白没有，液压油温度超过90度，液压系统就没有压力，罐子就不转了！（这种情况不要着急，用水冷却一下液压泵，液压马达，液压油温度下来，罐子就可以转动了。把料放出来，赶紧修理散热器或更换液压油！）
- 三、运输途中没有注意，罐子停了！混凝土塌住了，罐子翻不过去！（感觉有压力能转一点就可能是这种情况）
- 四、发动机故障（不可能哦）
- 五、传动轴十字节损坏，断了（a断了立即更换一根传动轴;b传动轴好的）；
- 六、液压泵损坏了（情况复杂一点，内泻严重，其他损坏）；

以上六种情况出现，且混凝土没有凝结，液压马达、减速机没有故障，可以使用应急装置，用另一辆搅拌车的液压泵带动液压马达转动罐子，将混凝土放出，再检修！如何使用应急装置及注意事项，今后会再讲到！！

七、液压马达损坏了！

八、减速机坏了！！

第七、八两种情况出现，不能使用应急装置！可以将罐体上的检查盖打开将混凝土放出。

检查盖在罐体上方怎么办？？可以用塔机、卷扬机将罐体检查盖旋转到下方，将混凝土放出；

罐子卡住了旋转不动怎么办？骏熙定制的搅拌车罐体上都有一个圆形应急口，可将混凝土放出。

罐子不转了，不要惊慌！不要忙乱！

坚持一个原则，不要让混凝土凝结在罐子里，清理凝固在搅拌罐里的混凝土是又费时间、又费钱的事！混凝土放出来，你可以从容处理搅拌车的故障！！

骏熙工程机械有限公司是专业生产和改装搅拌罐车、履带旋耕机、履带运输车、三轮搅拌罐车、小型挖掘机的，“服务至上，产品合格，价格满意”是我们骏熙工程机械的工作宗旨，公司期待与各地朋友合作共赢！