

ABB直流调速器维修（电源板、主板、IGBT、操作屏）

产品名称	ABB直流调速器维修（电源板、主板、IGBT、操作屏）
公司名称	上海锐帛电气设备有限公司
价格	77.00/台
规格参数	产品名称:变频器、电源板 维修地:上海锐帛 发货地:上海
公司地址	上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢3层E区346室
联系电话	13402056256

产品详情

ABB直流调速器维修的简单介绍

上海锐帛电气设备有限公司，24小时服务热线：13402056256

我公司有完整的欧陆直流器负载测试装备，所有产品在出我公司之前可以做到彻底的负载实验。

ABB直流调速器维修的详细信息

我司主要从事ABB软启动器维修，配件充足，技术精湛，解决企业ABB软启动器维修问题首选单位！ABB软启动器维修：PSS03-400B、1SFA891001R4009、PSS12-400B、1SFA891002R4009、PSS25-400B、1SFA891003R4009、PSS18/30-500L、1SFA892001R1002、PSS30/52-500L、1SFA892002R1002、PSS37/64-500L、1SFA892003R1002、PSS44/76-500L、1SFA892004R1002、PSS50/85-500L、1SFA892005R1002、PSS60/105-500L、1SFA892006R1002、PSS72/124-500L、1SFA892007R1002、PSS85/147-500L、1SFA892008R1002、PSS105/181-500L、1SFA892009R1002、PSS142/245-500L、1SFA892010R1002、PSS175/300-500、1SFA892011R1002等软启动器维修；ABB软启动器维修：PSS250/430-500、1SFA892013R1002、PSS300/515-500、1SFA892014R1002、PSD75、1SFA884204-AHL、PSD75、1SFA884204-AJL、PSD75、1SFA884204-AKL、PSD75、1SFA884204-ALL、PSD110、1SFA884205-AML、PSD110 1SFA884205-ANL、PSD145、1SFA884206-ANL、PSD145、1SFA884206-APL、PSD175、1SFA884207-APL、PSD175、1SFA884207-ARL、PSD250、1SFA884209-ARL、PSD250、1SFA884209-ASL、PSD300、1SFA884210-ASL、PSD300、1SFA884210-ATL、PSD370、1SFA884211-ATL、PSD370、1SFA884-211-AUL、PSD470、1SFA884212-AUL、PSD470、1SFA884212-AVL、PSD 570等软启动器维修；ABB软启动器维修：1SFA884213-AVL PSD 570 1SFA884213-AWL、PSD720、1SFA884214-AWL、PSD720、1SFA884214-AXL、PSD840、1SFA884215-AXL、PSD840、1SFA884215-AYL、PSD75、1SFA884204-BHL、PSD75、1SFA884204-BJL、PSD75、1SFA884204-BKL、PSD75、1SFA884204-BLL、PSD110、1SFA884205-BML、PSD110、1SFA884205-BNL、PSD145、1SFA884206-BNL、PSD145、1SFA884206

-BPL、PSD175、1SFA884207-BPL、PSD175、1SFA884207-BRL、PSD250、1SFA884209-BRL、PSD250、1SFA884209-BSL、PSD300、1SFA884210-BSL、PSD300、1SFA884210-BTL、PSD370、1SFA884211-BTL、PSD370等软启动器维修；ABB软启动器维修：1SFA884-211-BUL、PSD470、1SFA884212-BUL、PSD470、1SFA884212-BVL、PSD570、1SFA884213-BVL、PSD570、1SFA884213-BWL、PSD720、1SFA884214-BWL、PSD720、1SFA884214-BXL、PSD840、1SFA884215-BXL、PSD840、1SFA884215-BYL、PSDH30、1SFA884301-BEL、PSDH30、1SFA884301-BFL、PSDH30、1SFA884301-BGL、PSDH45、1SFA884302-BHL、PSDH45、1SFA884302-BJL、PSDH60、1SFA884303-BJL、PSDH60、1SFA884303-BKF、PSDH60、1SFA884303-BKL、PSDH75、1SFA884304-BKL、PSDH75、1SFA884304-BLL、PSDH110等软启动器维修；ABB软启动器维修：1SFA884305-BML、PSDH110、1SFA884305-BNL、PSDH145、1SFA884306-BPL、PSDH145、1SFA884306-BNL、PSDH175、1SFA884307-BPL、PSDH175、1SFA884307-BRL、PSDH210、1SFA884308-BRL、PSDH210、1SFA884308-BSL、PSDH250、1SFA884309-BRL、PSDH250、1SFA884309-BSL、PSDH300、1SFA884310-BSL、PSDH300、1SFA884310-BTL、PSDH370、1SFA884311-BTL、PSDH370、1SFA884311-BUL、PSDH470、1SFA884312-BUL、PSDH470、1SFA884312-BVL、PSDH570、1SFA884313-BV、PSDH570、1SFA884313-BWL、PSDH720 1SFA884314-BWL、PSDH720、1SFA884314-BXL、1SFA899005R1364、1SFA899005R1366、1SFA899005R1368、1SFA899005R1369、1SFA899005R1370、1SFA899005R1371等软启动器维修；ABB软启动器维修：1SFA899005R1372、1SFA899005R3019、1SFA899005R3020、1SFA880003-C、1SFA880003-E、1SFA880003-F、1SFA880003-G、1SFA880003-H、1SFA880003-J、1SFA880003-K、1SFA880003-L、1SFA880003-M、1SFA880003-N、1SFA880003-P、1SFA880003-R、1SFA880003-S、1SFA880003-T、1SFA880004-A、1SFA880004-B、1SFA899006R1007、1SFA899006R3004、1SFA899001R1040、1SFA899001R1050、1SFA899001R1060、1SFA899001R1075、1SFA899001R1100、1SFA899001R1125、1SFA899001R1150、1SFA899001R1200等软启动器维修。