

# 西门子NCU 571.2维修

产品名称	西门子NCU 571.2维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	西门子:西门子NCU灯不亮维修 现场维修:西门子NCU主板维修 当天修好:西门子数控系统报故障维修
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

## 产品详情

西门子NCU 571.2维修，西门子840D风扇不转故障维修厂家，德国进口数控系统840D风扇不转故障维修，西门子840D加工中心NCU风扇不转维修，西门子数控磨床，冲床，钻床，镗床，德玛吉机床840D风扇不转故障维修，公司拥有先进、尖端的检测仪器及专业维修工程师，如示波器、逻辑分析仪、集成电路在线测试仪、负载试验装备等，实现无图纸化芯片级维修，修复率达95%以上。

西门子840D风扇不转故障维修厂家，专业快速修复故障包括:7段码指示灯无显示，数码管数字一直跳换闪烁维修，H1、H2全亮，7段码显示8，7段码数字翻转数据不能总清，电池、风扇故障，数据不能保持，接口故障，数码管数字不停闪维修，NCU报警，CCU不正常等等故障维修。

西门子840D风扇不转故障维修厂家，电路静态时测得cn1端子1线上有正常的-10v截止电压，及测量各静态工作点基本正常(其实各检测点都表现为供电电压)，要进一步检查动态--对脉冲信号的传输能力，验证电路确无故障或使隐蔽故障暴露出来15kw以下的驱动电路，则由pc923、pc929经栅极电阻直接驱动igbt，中、大功率变频器，则由后置放大器将驱动ic输出的驱动脉冲进行电流放大后，再输入igbt的g、e极

检测cn1端子的1线为+18v左右，故障原因为a、pc2的后置放大电路中的q10短路;b、pc2内部输出电路中的v1短路;c、检查pc2的2、3脚如有电压输入，如1、2v，故障原因为前级信号电路故障，使pc2形成了输入电流的通路

西门子840D风扇不转故障快速修复型号:

西门子NCU 571.2维修 6FC5357-0BB11-0AE0坏维修

西门子NCU 571.3维修 6FC5357-0BB11-0AE1坏维修

西门子NCU 571.3维修 6FC5357-0BB13-0AA0坏维修

西门子NCU 571.3维修 6FC5357-0BB13-0AA1坏维修

西门子NCU 571.4维修 6FC5357-0BB14-0AA0坏维修  
西门子NCU 571.4维修 6FC5357-0BB12-0AE0坏维修  
西门子NCU 571.5维修 6FC5357-0BB15-0AA0坏维修  
西门子NCU 572.2维修 6FC5357-0BB21-0AE0坏维修  
西门子NCU 572.2维修 6FC5357-0BB21-0AE1坏维修  
西门子NCU 572.2维修 6FC5357-0BB52-0AE0坏维修  
西门子NCU 572.3维修 6FC5357-0BB22-0AE0坏维修  
西门子NCU 572.3维修 6FC5357-0BB23-0AA0坏维修  
西门子NCU 572.3维修 6FC5357-0BB23-0AA1坏维修  
西门子NCU 572.4维修 6FC5357-0BB23-0AE0坏维修  
西门子NCU 572.4维修 6FC5357-0BB24-0AA0坏维修  
西门子NCU 572.5维修 6FC5357-0BB25-0AA0坏维修  
西门子NCU 573.2维修 6FC5357-0BB31-0AE0坏维修  
西门子NCU 573.2维修 6FC5357-0BB33-0AE0坏维修  
西门子NCU 573.2维修 6FC5357-0BB33-0AE1坏维修  
西门子NCU 573.2维修 6FC5357-0BB53-0AE1坏维修  
西门子NCU 573.3维修 6FC5357-0BB33-0AE2坏维修  
西门子NCU 573.3维修 6FC5357-0BB33-0AE3坏维修  
西门子NCU 573.3维修 6FC5357-0BB33-0AA0报故障维修  
西门子NCU 573.3维修 6FC5357-0BB33-0AA1数码管不亮维修  
西门子NCU 573.4维修 6FC5357-0BB34-0AA0坏维修  
西门子NCU 573.4维修 6FC5357-0BB34-0AE0坏维修  
西门子NCU 573.4维修 6FC5357-0BB34-0AE1坏维修  
西门子NCU 573.5维修 6FC5357-0BB35-0AA0坏维修  
西门子NCU 573.5维修 6FC5357-0BB35-0AE0修理  
西门子NCU 561.4维修 6FC5356-0BB12-0AE0 修理

西门子NCU 561.5维修 6FC5356-0BB15-0AA0修理

西门子NCU 571.5维修 6FC5357-0BB15-0AA0修理

西门子NCU 572.5维修 6FC5357-0BB25-0AA0修理

西门子NCU 573.5维修 6FC5357-0BB35-0AA0修理

西门子NCU 571.2维修