

# 秦皇岛静音柴油发电机租赁！秦皇岛市出租公司资讯

产品名称	秦皇岛静音柴油发电机租赁！秦皇岛市出租公司资讯
公司名称	电科环保科技有限公司
价格	777.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:100kw至2000kw 产地:进口
公司地址	各地区均有办事处
联系电话	15166570070

## 产品详情

秦皇岛发电机出租秦皇岛发电机租赁本公司为您提供周边:康明斯、大宇、沃尔沃、三菱,奔驰、道依茨等各种品牌。有50kw、100kw、200kw、300kw、400kw、500kw、600kw、700kw、800kw、900kw、1800kw、2000kw、2200kw、2500kw、2800kw、3000kw各种型号。额定功率:50Hz

额定电压400v 电机并网操作规程

为保证整个电网能够安全、高效、可靠的运行,提高电能的质量,针对发电机并网制定如下操作规程:  
一、总降10KV电厂联络611断路器送电 1、检查电厂联络611断路器在开位; 2、将电厂联络611断路器手车摇至“工作位置”; 3、检查电厂联络611断路器手车确在“工作位置”; 4、合上电厂联络611断路器二次开关断路器; 5、检查电厂联络611断路器二次开关断路器确在“合位”; 6、投入电缆电厂联络611断路器转换开关至“就地位置”; 7、合上电厂联络611断路器;  
8、检查电厂联络611断路器确在“合位”。二、10KV发电机送电 1、检查1#发电机出口0111断路器确在“开位”; 2、将发电机出口0111断路器手车摇至“工作位置”; 3、检查发电机出口0111断路器确在“工作位置”; 4、合上发电机出口0111断路器二次开关; 5、检查发电机出口0111断路器二次开关确在“合位”; 6、投发电机出口0111断路器转换开关至“远方”; 7、检查发电机出口0111断路器转换开关确在“远方”; 8、合上发电机励磁变0112负荷开关; 9、检查发电机励磁变0112负荷开关确在“合位”; 10、将发电机仪表PT01117隔离开关摇至“工作位置”; 11、检查发电机仪表PT01117隔离开关确在“工作位置”; 12、推发电机励磁PT01107隔离开关至“工作位置”; 13、检查发电机励磁PT01107隔离开关确在“工作位置”; 14、合上发电机励磁PT01107二次空开断路器;  
15、检查发电机励磁PT01107二次空开断路器确在“合位”