

供应600kw玉柴柴油发电机价格多少钱一台

产品名称	供应600kw玉柴柴油发电机价格多少钱一台
公司名称	广西顶博电力设备制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	玉柴柴油发电:600kw
公司地址	南宁市高新区科创路10号2#车间1楼1-1号房（东面）（注册地址）
联系电话	13667715899

产品详情

供应600kw玉柴柴油发电机价格多少钱一台，广西顶博电力设备制造有限公司2006年成立，注册资金950万元整，十多年来品质如一，十几年如一日的为大众客户所服务供应高品质的柴油发电机设备，不仅品牌丰富多种，功率也是涵盖范围广20-3000kw，顶博电力是康明斯，玉柴，上柴，济柴，帕金斯，沃尔沃等知名品牌OEM

厂家，价格实惠，服务贴心专业，目前位于美丽广西首府南宁首府之都，欢迎来厂考察咨询合作！！！！

机组型号：XG-600GF

符合标准 满足国家JB/T10303-2001

《工频柴油发电机组通用技术条件》标准

输出功率（KW）600 稳态电压调整率 $\pm 1\%$

输出功率（KVA）750 瞬态电压调整率 $+20 \sim -15\%$

额定频率（HZ）50 电压恢复时间 1.5S

额定电压（V）400 电压波动率 0.5%

额定电流（A）1080 频率调整率 5%

机组净重（kg）6800 频率波动率 0.5%

机组尺寸mm 4500 × 1750 × 1934

(仅供参考) 频率稳定时间 5S

柴油机技术

型 号 YC6TD840L-D20 额定转速 (RPM) 1500

输出功率 (KW) 616 启动方式 24VDC电启动

结构特点 四冲程、涡轮增压 柴油规格等级 中国0#轻柴油

缸 体 数 6缸 机油消耗率 (g/kw.h) 0.9

缸径/行程 (mm) 152 × 180 燃油消耗率 (g/kw.h) 225

总排量 (L) 19.598 压 缩 比 14:1

机油容量 (L) 52 调速方式 电子调速

发电机技术

型 号 TFW2-600-4A 调压方式 AVR自动调节

输出功率 (KW) 600 过载能力 过载10%一小时

类 型 无刷自励 短时电流 150%10S

绝缘等级 H级 接线方式 三相四线

防护等级 IP22 功率因素 0.8滞后

(温馨提示：以上柴油发电机参数仅供参考，不作为最终合理组合方案，需要更合适的柴油发电机欢迎直接电询，给您更符合实际需求的方案)

1.发动机起动前准备检查润滑油

1)刚开始启用的新机或大修后的第一次向发机油底壳内加润滑油时，应加到油标尺上刻度为止；平时发机油底壳内润滑油面在油标尺上下刻度之间，即可正常工作。

2)如果油量不够，需添加机油，添加机油的方法??拧开加机油口盖，往发动机内加机油到上下刻度之间，见图5-1。

3)机油的选用应根据环境温度的不同而选用与之相适应级别的机油，见表2-1的要求。

4)对刚启用的新机（或重新启用的大修机）应拆下增压器上端进油管螺母，加50?60mL干净的润滑油润滑增压器轴承’复装增压器机油管。

注：当加机油时如有机油溢出，要予以清洁。

2.检查燃油

1)检查燃油箱中的油标是否在“高”和“低”之间，

如不够则要加注燃油。

2)按本说明书要求选择正确的燃油牌号。

3)打开燃油箱开关，向发动机供燃料。

4)新机或长时间停放后，若管路中

5)有空气，起动前应放气，其方法？

a.旋松柴滤器螺栓。

b.连续上下按压手，直至螺栓无气泡冒出。

注意：

a)要将油箱盖盖紧。

b)有燃油溢出处，要清洁干净。

禁止在发动机附近抽烟或明火。

6)燃油箱的设计原则：

a)出油口位置要比油箱底高出40-50mm，以免将油箱底部沉淀物吸入发动机。

b).油箱应设通气孔，且通气孔应能防止灰尘和水进入油箱内

c)油箱下方应设置盛油盘将溢出燃油收集利用，或在油箱旁开排油沟，拍去油沟。拍去溢出燃油。

d)油箱内壁应涂不易脱落的耐用防锈涂层。

e)油箱应设检视口，以利于检修用。

f)当工作环境湿度大，请用户自行安装一个油水分离器。

1)刚开始启用的新机或大修后第一次向发动机添加冷却液，添加冷却液方法：

a)检查所有的放水开关均闭合；

b)打开出水总管上的排气阀开关；

c)慢慢地向水箱散热器中加入冷却液，以排除水道内空气，当排气阀无水泡冒出时，关闭排气阀开关。

3.禁止在发动机运行过程中添加冷却液！

2)继续往散热器内添加冷却液，直到散热器内的液面高度高于散热片高度（离水箱顶面约20_40mm）。

3)检查水箱散热片外表面的缝是否有堵塞，如有需及时清理。

4)冷却液规格符合本说明书要求。

如果是刚开始启用或大修后的发动机，检查完毕后，起动发动机运行至调温器完全打开后（约85 °C），停机，待冷却液冷却后，打开散热器上的盖子检查散热器液面高度，检查油标尺的油面标记，冷却液、机油不够时及时添加。

4.检查三漏

加满油水后，目测检查发动机是否有机油、柴油、水渗漏。如有，请查找原因，排除故障。

1)参照相应的电气安装图或远离图，确认各部分电气接线正确无误，导线基础良好。

2)检查空气滤清器

检查空滤器安装是否牢靠有无漏气。进气系统制气，

不干净空气不经过滤进入气缸，会引起气缸、活塞及气门早期磨损，减少发动机寿命。

3) 检查蓄电池电压及电解液

蓄电池安装应牢固，以防振动而损坏极板和外壳。

接线、拆线方法按要求“前言

4.蓄电池选用”规定。未启用过的新的蓄电池，开始启用应用浮充充电器充电，使蓄电池达到饱和状态。

供应600kw玉柴柴油发电机价格多少钱一台--广西顶博电力设备有限公司，多年来，一直为“国家内燃机质量监督检查中心”检验合格的柴油发电机厂家。产品已经通过ISO9001-2015质量体系认证，ISO14001:2015环境管理体系认证，GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证，并获得自营进出口资格、中石油入网资格、信息产业部入网资格、广电部入网资格，您值得信赖的好厂家