

云南工地用12kw汽油发电机

产品名称	云南工地用12kw汽油发电机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW12KWQY-J
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

云南工地用12kw汽油发电机

12KW汽油发电机新版技术参数

设备品名：12KW汽油发电机

机组型号：SW12KWQY-J

发电机组主要参数

整机尺寸：长1150(mm)宽800(mm)高840(mm)

整机重量：250kg/千克

静音配置：噪音：58分贝(dB)

启动方式：触摸式一键启动/ATS全自动启动

动力主要参数

四冲程汽油动力

机器冷却：水风双冷

缸数：四缸

动力配置：SW465动力

油 箱：30L

工作时间：不断油可连续工作

发电机主要参数

额定功率：12KW

后备功率：13.5KW

相 数：单相/三相

输出电压：220V/230V/380V/400V

工作电流:55A/35A

频 率：50HZ

电压波动：自动调节AVR

油 耗：300g/kw.h

功率因素：1 (cos)

机组组成部分

1) 汽油机

2) 发电机

3) LED控制屏

控制屏

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、水温、油压显示，汽油机具有高水温、低油压、超速、停机保护等功能。

随机附件：说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

启动发动机

1.转动燃油注入口盖通气手柄，顺时针方向完全调至ON位置。

注：当搬运发电机时，应将燃油注入口盖通气手柄调至OFF位置。

- 2.将发动机开关调至“打开（ON）”位置。
- 3.轻轻拉起启动抓手直至感到阻力为止，然后用力拉起。
- 4.把阻风门杆移到打开（OPEN）位置。
- 5.把阻风门杆移到关闭（CLOSED）位置，发动机暖机时，不得使用阻气门。

机油警告系统

机油警告系统用于防止曲轴箱的油量不足所致发动机故障。若机油警告系统关闭发动机，当操作启动装置时，机油警告指示灯将闪烁，发动机将不运转。此时，应补充发动机机油。