地磅搬迁注意事项,地磅传感器怎么配置

产品名称	地磅搬迁注意事项,地磅传感器怎么配置
公司名称	西安爱贝科精密仪器有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	规格:3*14 吨位:100 面板:10mm
公司地址	西安市高陵区姬家管委会杨官寨村四组(注册地 址)
联系电话	029-89390680 15829498520

产品详情

地磅(搬家)地磅搬迁 | 搬迁地磅首先我们要找好起吊地磅用的吊车,吊车根据地磅吨位的大小来选择。还有就是起吊人员一定要专业,地磅上面都有相应的吊孔和吊环。一般两根铁丝穿孔,第三根钢丝汇总到起吊钩。具体的如下:第一步:先找到总的控制接线盒,先把每个地磅传感器的信号线从接线盒上拧开,并做好相应的记录,贴上标签,以免后续再安装时找不到对应的位置。信号线不能剪断和延长影响标定精度。第二步:拆卸称体间的连接螺丝,并把螺丝收好。然后穿好钢丝准备起吊。第三步:吊完一节秤后,应立即收好秤体下的钢丸,钢球和地磅传感器底部的垫片。将地磅传感器的线打圈缠好转入纸箱,标好顺序编号。第四步:吊装运输时,应在各地磅秤台间加上木垫,以免地磅秤台间摩擦,损坏。第五点:专人对各零件登记造册,已备日后清点,安装。第六点:在运输过程中,要保护好地磅传感器,仪表,接线盒,不要再运输中压坏它们。第七点:所有的配件一定要记着拿完,不要丢失。第八点:地磅重新安装好后务必重新调试,检定。地磅移位时注意事项:地磅移动时应注意仪表电缆线,传感器通读线,防止碰断(如断裂用电烙铁锡焊连接,锡焊时注意红、黑、蓝、绿、白线各自对准焊好包紧即可,如果没有锡焊就按自颜色用里各面铜线相互缠绕,再包紧即可)

地磅搬迁 | 搬迁在后着重建议广大用户不要贪图一时的省时省事,把 地磅传感器信号线全部剪断等不正确的做法,如若您在拆卸过程中采用不科学的做法,势必将会给您日后的使用带来不少麻烦,比如在雨水天气,您的地磅的因为剪 短后连接的很可能进水,然后整个地磅的传感器都无法正常使用,造成的时间与金钱上的损失不可估量!四、相信自己!选择我们绝对不会让您失望!(一)、时间省上门快、维修快、自接到报修电话到地磅维修结束用时短、这在地磅维修同行业中独占鳌头、时间就是金钱、节省时间利益你我!(二)、价格低 现场检测维修、现场报价、公司有专业的地磅维修技工、能修好的配件绝不让客户花高价格更换新的、以不欺骗、不乱开价格的做事原则、切切实实为客户着想、让我们在地磅维修行业中做到了收费低!(三)、服务好 承诺公司每个人员都会以热情、微笑的态度为你解答地磅损坏的原因、以及免费为客户提供技术指导、并告知以后使用过程中应注意的具体事项!(四)、质量保证 地磅维修所更换的新配件、均可享受一年质保、正规公司、让你放心、值得信