

防爆型排风扇BFAG-300 厂用风扇

产品名称	防爆型排风扇BFAG-300 厂用风扇
公司名称	乐清市展誉防爆电器有限公司
价格	220.00/台
规格参数	品牌:展誉防爆电器有限公司 型号:BFAG-300 产地:浙江省温州市乐清市
公司地址	乐清市柳市镇上峰村（注册地址）
联系电话	13588951486

产品详情

安装与使用：

- 1、首先检查框架、风叶有无变形，扇叶转动是否灵活，有无摩擦现象。检查所有紧固件是否齐全、拧紧，应有防爆合格证编号。
- 2、线路电压必须与电机上额定电压相符。
- 3、用500V兆欧表检查电动机的绝缘电阻，其电阻值若小于50M Ω ，则应用烘干法或短路电流法进行干燥处理，使其绝缘电阻大于5 M Ω 。
- 4、必须配用小型防爆开关做电源开关，或将普通开关安装于室外无爆炸性危险的地方。

- 5、接电源的电缆外径应与密封圈相符，拧紧、压紧螺母后应保证密封圈与电缆间、出线间咀无间隙，否则将失去隔爆性能。
- 6、装配时应保证防爆间隙小于0.2mm，更换电机轴承的润滑脂，其润滑脂牌号为ZG-2H复合钙基润。
- 7、防爆电动机非接线部分不可随意拆卸，接线时，打开接线室的盖，穿入引线接到端子上，接好后，盖上盖拧紧螺钉使其隔爆面间隙小于0.2mm，再上紧出线器，使引线不能窜动。注意：安装时，注意隔爆面，装配时隔爆面须涂204-1防锈油脂。所有防爆面不得有损伤或锈蚀，否则将失去防爆性能，如有损伤或锈蚀现象需按《防爆电气设备防爆面缺陷处理的规定》进行修补。
- 8、使用中的排风扇应经常清扫电机上粉尘及其它积聚物，以免影响散热。
- 9、长期不用的排风扇重新使用时，应按说明书再检查一遍，合适后方可使用。