

# 珠海批发钢板卷管加工厂深圳球墨铸铁管厂价批发

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 珠海批发钢板卷管加工厂深圳球墨铸铁管厂价批发        |
| 公司名称 | 佛山市通悦钢铁贸易有限公司                 |
| 价格   | 3800.00/吨                     |
| 规格参数 | 朗泽:1<br>630:2<br>广东:3         |
| 公司地址 | 佛山市顺德区乐从镇荷村工业区横溪沙荷村钢材市场A排22号铺 |
| 联系电话 | 0757-28783434 13726022510     |

## 产品详情

螺旋管~钢管桩在钢管桩对接接头处要增加加劲板，加劲板宽度为300mm，厚14mm。加劲板在与上下节桩要焊接牢固。待加劲板焊接完毕之后，应冷却5分钟后方可锤击。（5）沉桩顺序

本工程中3根钢管桩沉桩顺序为自北向南逐根进行。（6）注意事项 桩在沉入过程中，如果桩身突然倾斜错位，贯入度突然增大，同时当桩锤跳起后，桩身随之出现回弹现象要暂停沉桩，待分析原因，问题解决之后再行沉桩施工。（可能的原因：桩身断裂；遇较硬土层；与大块坚硬障碍物，把桩尖挤向一侧；两节桩的连接处产生弯曲）（二）、沉桩施工安全措施

1、打桩机底盘、筒体，不论在安装和打桩作业时，都应安放在平坦坚实的地面上，不得倾斜。

2、桩机周围5米以内不得有高压线路，作业区设明显标志和围栏，严禁闲人进入，作业时，操作人员在距桩锤中心5米以外监视。

3、用桩机吊桩时，必须在桩上拴好围绳。严禁吊桩、吊锤、回转或行走同时进行，桩机在吊有桩和锤的情况下，操作人员不得离开。

4、卷扬钢丝绳应经常处于油膜状态，防止硬性摩擦。钢丝绳的使用及报废应按有关规定执行。吊锤、吊桩可使用插接的钢丝绳，但不得使用不合格的起重卡、索具。

5、作业后应将桩机停放在坚实平整的地面上，将桩锤落下，切断电源及电路开关，使全部制动生效。

6、遇有大雨、六级以上大风等恶劣气候，应停止作业。当风速超过七级或有强台风警报时，应将桩机顺风向停置，并增加缆风绳，如必要时，应将桩架放到地面上。

7、单根桩施打完毕后及时用木板或混凝土圆板遮盖洞口，以防人员坠落。待3

根桩全部沉桩完毕之后及时回填粘土将桩心填实。骊岗涌正常情况下水最深处4.6 m(22号墩),其次4.1 m(23号墩),20、21号墩位于岸边水深只有0.2 m。根据桩位与河流水深关系，为了不影响河流通航要求，同时不因大面积筑岛对河流断面产生影响。我们计划在20、21号墩和23号墩采用钢板桩配合土袋围堰施工，对22号墩采用搭设钢平台方法施工，在21墩与22号墩间用2.5m宽的钢便桥连接,便于施工人员往来和运送小型材料及灌注砼铺设泵管用，在22号墩23号间留出净宽不小于35 m的航道解决临时通航事宜。详细设计见水中桩施工平面置图

