

钢结构厂房 凹凸钢结构 多层钢结构厂房

产品名称	钢结构厂房 凹凸钢结构 多层钢结构厂房
公司名称	山东凹凸钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市羊流镇工业园内
联系电话	13905481098

产品详情

紧固件的施工质量控制 紧固件安装分为：普通紧固件连接和高强度螺栓连接，在钢结构安装过程中，钢结构厂房厂家，应同时进行此工序的安装工作。其控制要点如下：1、普通紧固件：应符合设计要求，已检查其质保资料，当设计有要求时，应按现行国家标准GB3098进行试验，钢结构厂房，一般情况下，只要螺栓长度在拧紧后，露出两个丝扣就可以了。2、高强度螺栓：在安装前根据图纸要求对每种规格螺栓进行取样复试，每种规格取8个，进行抗拉和抗扭试验。所用的扭矩扳手必须送检测部门检测，并进行标定，合格后方可使用。

钢结构厂房

钢结构厂房屋面设计注意事项

防渗：防止雨水从外面渗到金属屋面板内。雨水主要是通过搭接缝隙或节点进入金属屋面。要达到防渗的功能，需在螺钉口使用密封垫圈后采用隐藏式固定，在板的搭接处用密封胶或焊接处理，最好是用通长的板以消除搭接，在各种节点部位腹胀严密的防水处理。

防火：发生火灾时金属屋面材料不会燃烧，火苗不会穿透金属屋面板。

抗风压：抵抗当地最大风压，金属屋面板不会被负风压拉脱。抗风性能与金属屋面板和固定座的扣合力，固定座的密度有关。

在我们钢结构厂房安装好之后，对于业主来讲，多层钢结构厂房，不可以私自更改其结构，不可以拆卸任何的螺栓等部件，不可以增加或减少隔墙，如果需要更改什么部位的话必须和厂商协商一下，由厂商来判断能不能更改。钢结构在使用了3年左右后必须要用油漆保养一次，从而给建筑与美观与安全性。钢结构厂房是有钢结构部件所连接的，轻钢结构厂房，所以在使用电器设备，比如电线什么的应用线槽线管隔离，以免发生触电事故。

钢结构厂房-凹凸钢结构-多层钢结构厂房由山东凹凸钢结构有限公司提供。山东凹凸钢结构有限公司（www.sdatgjg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。凹凸钢结构——您可信赖的朋友，公司地址：山东省泰安市新泰市果都镇民营工业园区，联系人：高经理。