

BZ2046 T型微控制器厂 浙江控制器 智工电子

产品名称	BZ2046 T型微控制器厂 浙江控制器 智工电子
公司名称	潍坊智工电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东安丘市和平东路22号
联系电话	15621712888 15621712888

产品详情

数字称重控制器是我们比较常见的一款产品，现在很多场合都会用到称重显示器。我们上海实干公司的称重显示器型号齐全，使用简单方便。今天小编就来跟大家讲讲关于称重显示器使用及注意细节，希望大家能够引起重视，平时在使用称重显示器时多加注意。

安装：一般应选择清洁、干燥、通风、温度适宜的环境放置仪表。仪表位置应固定，不要经常移动，MB880A微机控制器，否则可能导致信号电缆插头内部引线脱落而产生故障。

数字称重控制器性能特点

数显器的性能包括计量性能、功能、环境适应能力、安全性和可靠性5个方面。与通用的数字仪表相比，数显器具有5个特点： 自带传感器激励电源，使用方便； 采用比率型A/D转换和倍频技术，浙江控制器，计量性能中的长期稳定性好； 软件能真切地仿振动、空秤变动、物料落差等称量特征，显示快、准、稳； 机内有空秤置零、零点跟踪、定标、大秤量、分度位等参数的设定单元，改定方便，通用性强； 带输出接口，能够联接多种外部设备，LN965A型微机控制器生产，方便地实现系统控制。

TR806A称重显示控制器罐装操作

校称完毕后，将设定屏输入需要的袋重值。

按“去皮”键将瞬时袋重清零。

按“清零”键将累计袋数清零。

至此，设备已装备就绪，可进入罐装作业。

在罐装时，称体的一切部位不能再受任何的外力影响。

由于一些外在因素的影响，等称体充分稳定后（“稳定”指示灯亮）。按三次“去皮”键将皮重清零后再进行罐装。

（注：第1次工作需预先包几十次后，然后去皮，再进行正常工作）。

TR806A称重显示控制器错误代码说明

Err00：表示仪表程序编码故障。

Err01：表示传感器预拉力过低出现负数。

Err02：表示传感器信号接线错或传感器信号超出A/D值范围。

Err03：表示超载报警或微机没有接收到传感器信号。

BZ2046-T型微控制器厂-浙江控制器-智工电子(查看)由潍坊智工电子有限公司提供。BZ2046-T型微控制器厂-浙江控制器-智工电子(查看)是潍坊智工电子有限公司（www.wfzgdz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。同时本公司（www.aqfuhua.com）还是专业从事包装机定量仪表，包装机仪表，除尘器脉冲控制仪的厂家，欢迎来电咨询。