

500板式给料机参数 星光磁选机 板式给料机

产品名称	500板式给料机参数 星光磁选机 板式给料机
公司名称	临朐县星光磁电设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐县冶源镇洼子村
联系电话	13869600629

产品详情

{板式给矿机}{板式给料机}{链板输送机}{链斗式输送机}{链板式给料机}{板式喂料机}{链板式给矿机}{板喂
机}{链板式输送机}

{板式给矿机}{板式给料机}{链板输送机}{链斗式输送机}{链板式给料机}{板式喂料机}{链板式给矿机}{板喂
机}{链板式输送机}板式给矿机安装调整

安装顺序为：头轮装置、尾轮装置、中间架、支重辊、链条、链板，板式给料机生产厂家视频，最后安
装支承与拦板。

安装时必须注意：

- (1) 拉线校对使头部链轮和尾部链轮的纵向中心线重合，其误差不得超过2.5mm。
- (2) 中间机架安装要求互相平行。

{板式给矿机}{板式给料机}{链板输送机}{链斗式输送机}{链板式给料机}{板式喂料机}{链板式给矿机}{板喂
机}{链板式输送机}

{板式给矿机}{板式给料机}{链板输送机}{链斗式输送机}{链板式给料机}{板式喂料机}{链板式给矿机}{板喂
机}{链板式输送机}

机器的维护

1、轴承担负机器的全部负荷，所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系，它直接影响到机器的使用寿命
和运转率，板式给料机，因而要求注入的润滑油必须清洁，密封必须良好，500板式给料机参数，本机器
的主要注油处（1）转动轴承（2）轧辊轴承（3）所有齿轮（4）活动轴承、滑动平面。

- 2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。
- 3、注意机器各部位的工作是否正常。
- 4、注意检查易磨损件的磨损程度，随时注意更换被磨损的零件。

{板式给矿机}{板式给料机}{链板输送机}{链斗式输送机}{链板式给料机}{板式喂料机}{链板式给矿机}{板喂机}{链板式输送机}{板式给矿机}{板式给料机}{链板输送机}{链斗式输送机}{链板式给料机}{板式喂料机}{链板式给矿机}{板喂机}{链板式输送机}板式喂料机为连续输送物料机械的一种，用于沿水平或倾斜方向向破碎机、输送机或其他工作机械连续均匀地配给和转运物料，适用于大中型水泥厂生产线中松散、块状、量大喂料工序，能运送大块，板式给料机输送量，可在高温高湿恶劣环境中可靠工作，尤其对运送大块、高温和尖锐的物料最为适合，并能在露天和潮湿恶劣的环境下可靠地工作。

500板式给料机参数-星光磁选机(在线咨询)-板式给料机由临朐县星光磁电设备厂提供。临朐县星光磁电设备厂（www.xingguangcidian.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，星光一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。