

江干混凝土破碎企业 江干混凝土破碎 万固建筑

产品名称	江干混凝土破碎企业 江干混凝土破碎 万固建筑
公司名称	杭州万固建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道博园路13号1幢1单元1602室
联系电话	13627159999

产品详情

杭州万固建筑工程有限公司是一家以建筑工程结构加固技术的研究、开发、设计、施工及相关产品的生产为主的高新技术产业公司。

破桩头目的：

- 1、砼在振捣过程中，水泥浆向上返所以桩头强度难以保证；
- 2、打出桩中的主筋作为承台的配筋；
- 3、再有就是砼浇筑过程中桩头部分难免落入泥土等杂质。所以规范规定砼桩施工时桩头标高高出设计标高500mm，此部分桩头由人工剔除以保证桩身强度。
- 4、防止由土的侧向力而形成的混凝土颈缩现象对桩身直径大小的影响。

杭州万固建筑工程有限公司是一家以建筑工程结构加固技术的研究、开发、设计、施工及相关产品的生产为主的高新技术产业公司。

驱动方式：

1. 挖机：挖机同时提供动力和提升力
2. 液压系统+吊车：液压系统提供动力，吊车提供提升力
3. 液压系统+装载机：液压系统提供动力，装载机提供提升力

性能特征：通用性：动力来源多元化，根据工地条件可配。

通过工程机械远距离操控，实现了桩头的截除。可避免了人力施工带来的人身伤害风险，并且效率是人力施工的数十倍。液压破桩机主要由动力源和工作装置两部分组成，破桩机通过动力源给破桩机多个油缸提供压力，油缸直接驱动钎杆，同时挤压桩身，使桩头截除。

现破桩头的工具主要分人工和机械，破桩头的机械学名为破桩机、截桩机等，速度较人工快出很多倍。破桩机是一种新式破桩操作的设备，它利用液压原理，可以控制性地分裂物体。在对灰尘、飞屑、振动、噪音、废气排放有严格限制的地方，杭州万固建筑工程有限公司的混凝土破桩机有其无法替代的特殊优势。

桩一般会伸出地面1到2米，使钢筋完整地保留在地面。力特达破桩机是快速、准确地破拆基础桩的完美设备。万固建筑破桩机是功能强大、操作准确的设备，更重要的是，在运行工程中没有噪音。破桩机模块化的设计使其适应工作范围为直径300mm-2000mm的圆柱型桩和300mm-800mm的方型桩。

杭州万固建筑工程有限公司是一家以建筑工程结构加固技术的研究、开发、设计、施工及相关产品的生产为主的高新技术产业公司。

模板拆除的一般要求：

(1) 拆模时混凝土的强度应符合设计要求；当设计无要求时，应符合下列规定：

- 1) 不承重的侧模板，包括梁、柱、墙的侧模板，只要混凝土能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏，即可拆除。
- 2) 承重模板，包括梁、板等水平结构构件的底模，应根据与结构同条件养护的试块强度达到规定，方可拆除。
- 3) 在拆模过程中，江干混凝土破碎，如发现实际混凝土强度并未达到要求，有影响结构安全的质量问题时，应暂停拆模，经妥善处理，实际强度达到要求后，方可继续拆除。
- 4) 已拆除模板及其支架的混凝土结构，应在混凝土强度达到设计的混凝土强度标准值后，才允许承受全部设计的使用荷载。当承受施工荷载的效应比使用荷载更为不利时，必须经过核算，加设临时支撑。
- 5) 拆除芯模或预留孔的内模，江干混凝土破碎价位，应在混凝土强度能保证不发生塌陷和裂缝时，方可拆除。

(2) 对于大体积混凝土，除应满足混凝土强度要求外，还应考虑保温措施，拆模之后要保证混凝土内外温差不超过200C，以免发生温差裂缝。

(3) 拆模的顺序和方法，江干混凝土破碎公司，应按照模板支撑设计书的规定进行，或采取先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重模板，后拆承重模板的方法，严格遵守从上而下的原则进行拆除。

(4) 拆除的模板必须随拆随清理，拆除的方木和木胶板必须随拆随成捆成堆堆放，以防钢管砸坏。

(5) 拆模时下方不能有人，拆模区应设警戒线，以防有人误入被砸伤。

(6) 拆除的模板向下运送传递，要上下呼应，不能采取猛撬，以致大片塌落的方法拆除。用起重机吊运拆除的模板时，江干混凝土破碎企业，模板应堆码整齐并捆牢，才可吊运，否则在空中造成“天女散花”。

江干混凝土破碎企业-江干混凝土破碎-万固建筑(查看)由杭州万固建筑工程有限公司提供。“加固,切割”就选杭州万固建筑工程有限公司(www.hzwgjz.cn),公司位于:浙江省杭州市余杭区良渚街道博园路13号1幢1单元1602室,多年来,万固建筑坚持为客户提供好的服务,联系人:吴经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。万固建筑期待成为您的长期合作伙伴!