

# 燃气锅炉采暖注意事项

产品名称	燃气锅炉采暖注意事项
公司名称	陕西艾孚威换热设备有限责任公司
价格	10000.00/吨
规格参数	
公司地址	陕西省渭南市临渭区金水路中段
联系电话	15592382111

## 产品详情

1、凡操作锅炉的人员必须熟知所操作锅炉的性能和有关安全知识，持证上岗。非本岗人员严禁操作。值班人员应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录，交接班应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查锅炉是否完好。

2、锅炉及安全附件应检验合格，并在有效期内。

3、锅炉运行前应具备的条件和检查项目：

检查天然气压力是否正常，天然气过滤是否正常通气，燃烧时油泵及过滤器应能正常过油，打开天然气供气阀门燃油时打开供油阀门；

检查水泵是否正常，并打开给水系统各部位阀门、风门，手动位置时烟道应在打开的位置，应将电控柜上泵选择开关选择在适当的位置；

检查安全附件应处在正常的位置上，水位表、压力表应处在开的位置上；

各操作部位应有良好的照明设施；

除氧器能正常运行；

软化水设备能正常运行，软化水应符合GB1576的标准，软水箱内水位正常，水泵运行无故障。

4、开机

接通电控柜的电源总开关，检查各部位是否正常、故障是否有信号，如果无信号应采取相应措施或检查修理，排除故障；

燃烧器进入自动清扫、点火、部分负荷、全负荷运行状态；

在升至一定压力时，应进行定期排污一次，如蒸汽锅炉冲洗水位表一次，并检查炉内水位；

#### 5、正常停炉：

关闭锅炉运行开关

关闭天然气阀门

锅筒内压力降低

锅筒内水位处于高水位

检查排污阀是否关闭严密

关闭锅炉上水泵阀门

关闭电源总开关