

# 厂家直销内衬四氟304不锈钢金属补偿器 聚乙烯波纹管法兰补偿器

产品名称	厂家直销内衬四氟304不锈钢金属补偿器 聚乙烯波纹管法兰补偿器
公司名称	河北隆泽橡塑管业有限公司
价格	65.00/件
规格参数	品牌:隆泽管业 型号:可定制 产地:河北景县
公司地址	河北省衡水市景县城西开发区
联系电话	18703180660

## 产品详情

聚四氟乙烯波纹管补偿器（又称膨胀节）是一种工业仪器，用于强腐蚀性介质的管路系统中补偿热胀冷缩的位移和安装偏差，减少管路系统的振动。

优点：

### 1.耐高温、耐腐蚀、耐高压

由于本产品采用特制高档聚四氟乙烯软管、耐高温编织网与日本先进技术不锈钢双扣螺旋软管，适用于高温、腐蚀、高压的特殊环境。本产品可在3kg/cm<sup>2</sup>的气压下软管内部可以承受250℃高温蒸汽，同时表皮温度不超过60℃，保证作业安全。本产品可以在10kg/cm<sup>2</sup>蒸汽压力下正常使用。

### 2.重量轻、柔软性强

本产品经特殊装配处理，全长2m(包括两端接头)的软管仅重500克。大大减轻操作人员的工作强度，同时柔软度强，自由弯曲，绝对不打死褶阻碍通气。

### 3.抗破坏性强

本产品由于采用日本先进技术不锈钢双扣自锁螺旋软管保护，可以承受180kg拉力，正常使用过程中绝无损坏。

#### 4.经久耐用

综合本产品优点，使使用寿命大大超过现有各类蒸汽软管，长时间使用不必进行更换，极大降低使用成本，提高使用效率，经济实用。

安装注意事项：

- 1、补偿器的安装应按照管系施工图及补偿器安装说明书要求进行。
- 2、安装补偿器的管道必须恰当的加以导向和固定才能使补偿器发挥作用，因此导向和固定支架的设置必须严格按设计部门有关技术资料进行。对于导向、固定支架的设置原则，请详见“波纹补偿器安装指南”。
- 3、补偿器用的波纹管是用薄壁不锈钢板成型的，因此在运输、吊装和焊接期间要注意不要敲击、划伤、引弧、焊接飞溅等原因使波纹管损坏。
- 4、安装前应清除波纹管及管道内异物，保证波纹管正常运动。
- 5、对有流向要求的补偿器应按介质流向箭头的要求进行安装。
- 6、为了使波纹管处于良好的工作状态，安装时不能用补偿器的变形，包括轴向、横向、扭转等来调正管系位置安装误差。
- 7、补偿器安装完毕后，在系统运行前要拆除所有涂黄色的运输固定螺杆。