

# 简单、时尚的三轮车式蒸汽洗车机可移动版

产品名称	简单、时尚的三轮车式蒸汽洗车机可移动版
公司名称	河南东林环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市交通路4号（注册地址）
联系电话	0371-64082555 15136178188

## 产品详情

### [上门移动蒸汽洗车机设备](#)

，工作原理是通过电瓶驱动设备内部48V水泵工作，通过把水箱里的水泵到蒸汽发生器里，蒸汽发生器下方是一个液化气加热置，水被加热成蒸汽产生压力，通过喷枪喷射出来进行清洁车辆。<http://www.hndlhbkj.com/0/61.html>

#### 一：设备功能：

高压蒸汽：水在蒸汽发生器里流动，通过加热蒸汽发生器使水转换成蒸汽，工作温度40度~70度。

高压冷水：设备内置水泵本身就是一台高压冷水泵，用于清洗泥沙较大的车子。打泡沫：冷水枪接头是一个快速接头装置，可拔插下来安装泡沫喷壶，喷壶里装入洗车液就可以打泡沫，可喷直柱可喷扇形。

二：熟悉操作面板 1蒸汽 2压力 3干湿调节 4温度 5冷水 6电量 7充电器插孔  
1.蒸汽按钮：按下按钮，灯亮，设备开始运转准备出蒸汽。 2.压力显示：正常工作为不亮状态，亮时表示蒸汽工作压力超出额定压力，此时自动停止加热和水泵运转。 3.干湿调节：调整蒸汽干湿程度，正常清洁外部，蒸汽需含水量较高，用户可根据实际情况进行调试，可以用手去感触，旋钮扭动必须慢，调节完毕后1分钟左右才能表现出来。 4.温度：工作时不亮，当工作温度超过设定温度时会自动亮起，当温度灯亮起时，设备进入超温保护状态，停止运转。 5.冷水：按下冷水按钮，将喷出高压冷水，此时液化气是不工作的，按下此按钮前，检查箱内冷水~蒸汽切换开关，开关指向蒸汽时，按下冷水，冷水将从蒸汽枪喷出，当开关指向冷水时，按下冷水开关，冷水将从冷水枪喷出。

6.电量显示：显示蓄电池电量情况。

7.充电器插孔：此为48V电瓶插口，另一个为48V吸尘器插孔，两者可以自由切换。 三：操作步骤。

使用前工作准备 1：液化气罐放置设备指定位置，并连接好减压阀，使用有年检标志的液化气罐。

2：汽喷枪、蒸汽管与蒸汽洗车机连接好，并在喷枪与管相连位置套上隔温套管，谨防烫伤。

3：水枪、冷水管与蒸汽洗车机连接好。

4：水箱内注水，严禁使用河水或不干净水源，注意定期清理水垢。 准备运行

1、打开空气开关，扭开液化气阀门，按下蒸汽按钮，（同时打开蒸汽喷枪直到枪口出蒸汽为止）； 2、此时点火器会发出“滴滴滴”的声音，火排点燃加热，加热指示灯亮起；（若未点燃，则发出报警声，此时应关闭机器，检查煤气罐阀门是否打开或者液化气是否使用完毕） 3、为防止天冷管道结冰，建议

冬季使用时，先按下冷水按钮，观察喷嘴处是否出水，出水后关闭微水，点开蒸汽按钮。4、当蒸汽枪有蒸汽喷出，这时的蒸汽压力还较小，不足以清洗车辆，我们需要等待40秒左右，待压力表显示压力16公斤以上时，便可开始洗车，设备洗完后，关闭蒸汽按钮，排空蒸汽蒸汽后关枪，关电源。5、巧用泡沫壶，可起到洗车事半功倍的效果，方法是：洗车前，泡沫壶中配比好清洁溶液或泥沙松弛剂，打开冷水按钮，让溶液均匀充分的淋湿汽车表面，约1分钟后，打开蒸汽按钮，进行蒸汽清洗，此方法为快速洗车必备。四：冷水操作 当我们需要使用冷水时，拿起冷水枪，把设备上蒸汽冷水切换开关的箭头切换到冷水方向，打开冷水枪，点开冷水按钮，当我们不使用时关闭冷水，把切换开关切换到蒸汽方向，以防下次使用忘记切换。通过"从左往右""从上往下"两个步骤，那些颗粒大的泥土或者沙子已经被冲下来了，剩下的最底层的浮灰我们需要通过"边洗边擦"的手法去清洗，因为蒸汽是高温的，具有热溶解特性，比冷水清洗污渍高效的多，再通过干净毛巾的擦拭，带走底层的顽固浮灰。最后一步就是擦车，记住一句话，无论怎么洗车，最后擦车是最重要的，而且擦车用大毛巾，本身是件很容易的事情。之前文章中我就谈到蒸汽洗车必须走精洗路线，不然收费比冷水贵从何说起呢，我简单说一些冷水做不到的精洗部位。油箱盖、车门边框、后备箱缝隙等。五：设备维护与保养 1. 每天开机操作前首先对燃气管道及阀门进行检查。2. 定期检查管道是否有漏水现象。3. 定期检查电路是否有破损、鼠咬现象。4. 定期清理水箱。5. 加热器根据当地水质定期清理，以免加热管道堵塞，压力下降，转换率低，蒸汽质量不稳定，热水压力低等。六：注意事项 一、 严禁超出规定时间未处理水垢 二、 严禁在通风不利的情况下使用此机器 三、 严禁不摘下喷枪处理水垢 四、 严禁触摸排热烟囱，蒸汽出口等连接组件以免烫伤 五、 严禁长时间使用不更换机油 六、 一切不正常情况，立即关闭电源和燃气，并与厂家售后取得联系

### 三轮车式蒸汽洗车机

：产品配备一辆三轮车（半封闭/全封闭式）电动车材质结实耐用，骑行方便。内置电源，内置水箱，内置燃气罐柜子，压力可调，火焰可调，干湿可调，随时上门洗车。外表内饰，都能搞定。

实行一站式服务的功能！

### 全封闭式三轮车蒸汽洗车机

### 半封闭式三轮车蒸汽洗车机