

做桶装水的机器

产品名称	做桶装水的机器
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	14800.00/套
规格参数	
公司地址	河南新乡 卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

全自动大桶灌装机采用PLC程序全自动控制，其工作过程如下：

合上空气漏电保护开关并打开急停开关，面板上的电源指示灯亮，表示本机电源接通，PLC得电。将“选择开关”置于“自动”状态位置，按一下“启动开关”按钮，控制传动电机的交流接触器吸合，机器开始工作。当有空桶插入空桶装桶位，并压上空桶检测感应开关时(冲洗信号由洗桶入口区的空桶检测感应开关送出)洗桶传动电机启动运行，通过链条及桶托带着空桶进入各冲洗消毒工位。(冲洗桶经过六个工位：第一工位为滴干、第二、三、四工位均采用洗涤消毒溶液冲洗;第五工位为净水冲洗，第六工位为纯净水冲洗。当传动电机带着空桶运转，并带着链条上的感应片进入定位感应区时，定位感应开关发出信号使传动电机停止，同时冲洗桶水泵启动，进行相应的冲洗消毒工作(冲洗时间由PLC程序设定控制);冲洗完毕，冲洗干净的空桶通过洗桶传动机构的输送，落在推桶架上，推桶气缸工作，把空桶推到灌装位置，使灌装嘴对准水桶口，等纯净水冲洗完毕，灌装水泵启动灌装。(灌装时间由用户根据需要进行调节)，当灌装满时，PLC发出控制信号，灌装电磁阀关闭，停止灌水，灌装结束后，靠下一个水桶将已灌满的水桶送至理

盖区套盖，并送至压盖区，压盖气缸带动压盖器将桶盖压紧。至此，一个洗濯周期完成。

注意：只有在洗桶传动电机运行前插的空桶才有效。洗桶传动电机运行后在冲洗消毒工位插入的空桶，微电脑控制系统均把它当作无桶处理，同时机器不会冲洗也不会灌装，如果机器继续运转，可能会引起设备损坏。