

# 污泥脱水机视频 污泥脱水机 海晶重工

产品名称	污泥脱水机视频 污泥脱水机 海晶重工
公司名称	山东海晶重工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13583668709

## 产品详情

### 带式污泥压滤机安装的注意事项

- 1、带式污泥压滤机应安装在平整的混凝土基础上。进料端的止推板机脚用地脚螺栓固定在基础上；支架端不用地脚螺栓，带式污泥压滤机总量，或地脚螺栓定位后用两只螺母锁紧，临沂带式污泥压滤机，螺母垫片与机脚座之间留适当间隙，这机脚可微量伸缩。定位前安装人员应校正横梁与止推板大平面的垂直度。
- 2、地基结构应由建筑工程人员按设备负荷情况进行设计，地脚螺栓以预留孔位两次灌浆为宜。
- 3、压滤机四周应有足够的操作维护空间，带式污泥压滤机售后维修，液压压紧压滤机要选择适当的位置放置液压站，确保液压站能正常工作。

### 洗煤厂煤泥脱水

煤矿废水处理设备--选矿洗煤厂的煤泥水具有以下特点:

- (1)灰分高，平均在65%以上；
- (2)煤泥易泥化；
- (3)细粒级含量高；
- (4)含固率很低，有的含水率通常在99%或以上；
- (5)煤矿废水大都在山上，污泥脱水机工作原理，交通不便有的不能集中处理，或只能通过小型设备处理，处理麻烦。

针对煤矿污水的各大特点，我公司会采用耐磨型钢材配制脱水机，或者各种耐磨泵或不锈钢泵等，根据流量或处理量来确定你所要的脱水机参数。

带式压滤机操作注意事项，分为以下几点：

- 1、开机工作前必须彻底清理带压机内外杂物，污泥脱水机，尤其是硬质物块不可遗弃于滤网上，否则滤网运转时受夹挤而破损。
- 2、对主机及其附属设备进行维护，污泥脱水机专业厂家，维修时必须在断电停机状态下工作，以免发生触电或机械损伤等事故。
- 3、絮凝反应效果不理想，甚至很差时，应检查溶药系统、加药系统及絮凝剂的质量，选用种类，配制浓度和污泥浓度、成分、酸碱性等方面可能引起的问题，严重时应及时联系中创环保公司技术人员协助解决。
- 4、滤饼同滤网不易刮离，或刮离后滤网上仍附着较多污泥，这时应检查污泥絮凝反应效果，适当调节污泥泵和药液泵的混合比及流量，使之水、泥反应分离彻底。
- 5、滤网通过清洗装置后，滤带表面及有大量残余污污泥阻塞网面间隙时，应停机彻底疏通喷嘴，保持高压喷水畅通均匀。否则将严重影响滤网的透水性，污泥脱水机视频，并直接影响滤饼干度和产量。
- 6、滤网张紧及纠偏装置必须灵敏，可靠，否则会损坏或减少滤网使用寿命。
- 7、停机前，应将滤网及时清洗干净后方可停机，以免残留污泥干固于滤网上面难于清洗。

污泥脱水机视频-污泥脱水机-海晶重工由山东海晶重工有限公司提供。山东海晶重工有限公司（[www.qzhaijing.com](http://www.qzhaijing.com)）在废弃物处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，海晶重工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：梁增涛。