

提供龙岗电梯钢丝绳更换业务，更换工厂货梯钢丝绳

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 提供龙岗电梯钢丝绳更换业务，更换工厂货梯钢丝绳 |
| 公司名称 | 深圳市日新电梯有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 各品牌电梯:各品牌电梯 各品牌电梯:各品牌电梯 各品牌电梯:各品牌电梯 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新生路198号电商大楼207（注册地址） |
| 联系电话 | 0755-61660362 13424288681 |

产品详情

电梯钥匙管理制度

- 一、电梯的钥匙（包括电梯电气钥匙、电梯厅门外开钥匙、电梯顶层控制盒钥匙）必须由专门人员管理。
- 二、电梯钥匙使用要有登记制度。以防物品丢失，设备损坏，事故发生等有据可查。
- 三、电梯钥匙使用需由主管领导同意，方可使用。
- 四、不能私自借给与电梯无关的人员使用。
- 五、电梯厅门外开钥匙必须由电梯专业人员（如维保人员）使用，其它人员不得使用。
- 六、电梯顶层的控制盒钥匙必须由电梯专业人员（如维保人员）使用，其它人员不得使用。
- 七、电梯的首层电气钥匙（包括操纵盘钥匙）应由专人管理使用，定时开梯，定时关梯。

电梯三角钥匙使用规定

- 一、三角钥匙必须由经过培训并取得特种设备操作证的人员使用。其他人员不得使用。
- 二、使用的三角钥匙上必须附有安全警示牌或在三角锁孔的周边贴有警示牌：注意禁止非专业人员使用

三角钥匙，门开启时先确定轿厢位置。

三、电梯管理员应负责收集并管理电梯钥匙（包括操纵箱、机房门钥匙、电锁钥匙、厅门开锁三角钥匙），如果电梯管理员出现变动则应做好三角钥匙的交接工作。

四、严禁任何人擅自把三角钥匙交给无关人员使用，如造成事故，后果自负。

五、三角钥匙的正确使用方法：

（1）打开厅门时，应先确认轿厢位置；防止轿厢不在本层，造成踏空坠落事故；

（2）打开厅门口的照明，清除各种杂物，并注意周围不得有其他无关人员；

（3）把三角钥匙插入开锁孔，确认开锁的方向；

（4）操作人员应站好，保持重心，然后按开锁方向，缓慢开锁；

（5）门锁打开后，先把厅门推开一条100mm宽的缝，取下三角钥匙，观察井道内情况，特别是注意此时厅门不能一下开得太大；

（6）操作人员在开锁完成后，应确认厅门已可靠锁闭。