

压路机价格 压路机 金马泰机械

产品名称	压路机价格 压路机 金马泰机械
公司名称	山东金马泰机械制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金乡县王丕镇康桥产业园
联系电话	17865781288

产品详情

如何确保压路机的安全高效运行压路机

要想确保压路机的安全高效运行，就一定要严格按照以下操作规程正确使用：

- 1、在新开道路上进行碾压时，应从中间向两侧碾压，碾压不要太靠近路基边缘，以防塌方。
- 2、上坡与下坡时，应事先选好档位，禁止在坡上换档与滑行。
- 3、修筑山区道路时，必须由里侧压向外侧，碾压第二行时，需重叠半个轮以上的长度。
- 4、禁止用牵引法强制发动内燃机，不要用6吨压路机拖其它机械或物体。
- 5、前后滚轮的刮泥板应经常检查与清理，保持刮泥板平整与良好的作用。
- 6、压路机滚轮如要填充黄沙增加重量时，压路机，应用干黄沙，在冬季不得用水增重，以防冻裂滚轮。
- 7、如新填路基松软时，必须先用羊足碾或用打夯机逐层碾压夯实后才能用压路机碾压。
- 8、两台以上6吨压路机在平道上行驶或碾压时，其间距要保持在3米以上，坡道上禁止纵队行驶或溜坡以免发生事故。
- 9、机械发生故障需检修时，必须将发动机熄火，用制动器制动并用三角木对称楔紧滚轮。
- 10、使用胶轮压路机时，应注意保持轮胎的正常气压，并注意是否有石块夹在轮胎之间。
- 11、压路机应在不影响交通处停放，停放在平坦地，不准停放在斜坡上。如必须在修坡上停放，须事先打好木桩，以防溜滑。冬季停车过夜必须用木板将滚轮垫离地面，防止与地面冻结在一起。
- 12、压路机严禁在坚实道路上进行振动，以免造成机件损伤。

13、压路机的起振或停振应在行驶中进行，以免损坏被压路面的平整。

4吨压路机应遵循的原则压路机

4吨压路机传动部件检查、放油及加油时应遵循的原则：

- 1、检查油位在传动部件不旋转的状态下进行，避免油液溅出和油位检测不准确。
- 2、润滑油排放之前，应先开动4吨压路机暖热润滑油，以便热油流出快，箱体中的杂质污物更容易与油混合排放出来。
- 3、压路机换油时要停熄发动机。当需要在车下工作时，必须将前后轮用塞木挡住。
- 4、检查油位和换油时，大型压路机，4吨压路机应水平放置。卸下油塞前，应先擦洗其外表面和周围表面的污垢。
- 5、重装油塞之前，应将其清洗干净，压路机型号，以避免造成润滑油污染。

1、由于压路机属特别车辆，操作职员应接收生产厂家的培训、领导，对机器的构造、性能有充足的知识，压路机价格，并获得必定的操作及维护经验方可操作机器。生产厂家供给的产品使用保护解释书，是操作者操作装备的必备材料，在操作机器前，必定要先浏览使用保护阐明书，按阐明书的请求进行操作、保养。

2、注意磨合期的工作负荷，磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80%，并要部署合适的工作量，防止机器长时间持续作业所引起的过热现象的产生。

3、注意经常察看各仪表，呈现异常，应及时停车予以消除，在压路机原因未找到，故障未消除前，应结束作业。

4、注意经常检讨润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位和品德，并注意检讨整机的密封性。检查中发现油水缺乏过多，应剖析原因。同时，应强化各润滑点的润滑，建议在磨合期内，每班都要对润滑点加注润滑脂(特别请求除外)。

5、坚持压路机干净，及时调剂、紧固松动的零部件，以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丧失。

6、磨合期停止，应对机器进行强迫保养，做好检讨和调剂工作，同时注意油液的调换。

压路机价格-压路机-金马泰机械(查看)由山东金马泰机械制造股份有限公司提供。山东金马泰机械制造股份有限公司(www.jinmatai.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金马泰机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！