

# 电动振动给料机 攀枝花市振动给料机 华良机电设备

产品名称	电动振动给料机 攀枝花市振动给料机 华良机电设备
公司名称	潍坊市华良机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区青年路1513号
联系电话	15963408899

## 产品详情

### 3、运行维护

(1) 随时检查各部位的螺栓是否有松动，并及时紧固。

(2) 随时注意电流表指针不能超过额定值。

(3) 铁芯和衔铁之间的气隙，在任何情况下必须保持平行和清洁，以保证工作的稳定，电动振动给料机，对于工作在尘土较多的场合或作为铁磁性物料的输送时，激振器密封盖紧密，运转中，应注意铁芯和衔铁之间有无撞击声，如听到撞击声，应立即停车检查并重新调整气隙。

(4) 在设备运转过程中，如发现振动发生突然变化，例如噪声突然变大，电流表指针不规则摇摆等，应立即停机检查。a、检查各激振器紧固件的紧固情况，对于主弹簧杆上的紧固螺母更须特别注意，检查主弹簧、主丝杆等有无断裂现象。如有损坏，应更换上相同规格的零部件，检查激振器内部线圈引出线是否断路。

b、检查调控仪是否有稳定的直流输出电压（可用220V300W灯泡作负载测定）正常值为0-85V连续可调。

(5) 由于可控硅元件的一端直通电源输入端。因此，在检修时，攀枝花市振动给料机，除关掉调控仪开关以外，还必须切断输入端电源，使整机完全脱离电源。

(6) 若需拆开激振器检修，应注意先把四只主弹簧编好号，以便按原来的顺序和方向重新组装，重新组装完毕的激振器，必须先先在额定参数下进行通电试振，只有在电流不超过额定值的情况下，方可重新安装在所属的工作位置上。

(7) 应防止绕组引出线和其它引线的碰伤和破裂，以免产生短路而烧坏可控硅

