

# 框架型8kw柴油发电机

产品名称	框架型8kw柴油发电机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW8KWCY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

框架型8kw柴油发电机

8千瓦柴油发电机

机组型号：SW8KWCY

机组结构：框架型、四小轮

额定功率：7KW

后备功率：8.0KW

额定频率：50Hz

额定电压：220V/380V

单相功率：8KW

三相功率：8KW

励磁方式：无刷

油箱容量：20L

工作时间：10小时

发动机

型 号：SW192F

类 型：单缸四冲程风冷

燃油型号：夏天0#、冬天-10#

润滑油

型 号：SAE15W/30

容 量：1.65L

启动方式：手拉启动/电启动

电瓶容量：20Ah

尺 寸：730 × 500 × 650 mm

净 重：100KG

功率因素：1

随机附件：说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

1室内气温低于20 时开启电[加热器](#)对机器进行预热。

2检查机体及周围有无妨碍运转的杂物如有应及时清走。

3检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值应补充至正常位置。

4检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。

5检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。

6检验配电屏的试验按钮观察各报警指示灯有否接通发亮。

7检查配电屏各开关是否置于分闸位置各仪表指示是否处于零位。

8启动进风和排风机。

9按动发动机的起动手按钮使其启动运转。如次启动失败可按下配电屏上相应的复位按钮待其警报消除、机组回复正常状态方可进行第二次启动。启动后机器运转声音正常冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常启动成功。