

# 唐山钢板开平机 钢板开平机机组 华夏炜烨

产品名称	唐山钢板开平机 钢板开平机机组 华夏炜烨
公司名称	山东华夏炜烨机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省博兴县兴福镇北工业区
联系电话	13905438908

## 产品详情

### 钢板开平机的注意事项

1. 钢板开平机操作时要注意安全。检查、清除机组各部件上杂物，检查现场，清除障碍杂物。
2. 板料进入开平机工作辊后，点动开平机，将板料送至剪板机；板头到达剪板机后，根据料头情况剪断板头。
3. 严格执行检修确认制、挂牌制进行检修，检修时要确认已切断电源。操作现场要保持清洁，钢板开平机品牌，油液污水不得流在地面上。
4. 不准在机器运转时离开工作岗位，因故要离开时，必须停止操作，并切断电源。
5. 工作完毕要切断电源

钢板开平机可独立工作，用于单块板材的校平；亦可在本机前配置开卷、引料，后面配置剪切、垛料及联机机构等，钢板开平机机组，通过控制系统连成性能完备的生产线，对金属卷材进行整平、分切。

钢板开平机利用多辊工作原理，使板料在上、下校平辊之间反复变形，消除应力，达到校平的目的。在上、下排工作辊外侧，唐山钢板开平机，设刚性支撑辊，构成四重式组辊结构。板料通过本机校平，可明显改善其平整状态，提高工件的质量。

开平机适用于加工冷轧和热轧碳钢、硅钢、马口铁、不锈钢及表面涂镀后的各类金属材料。那么它有哪些安全装置要求：

- 1、当载荷达到额定量的90%时，钢板开平机多少钱，开平线发出提示性报警信号;当荷达超过额定量105%时(可调整)，能立即自动切断起升动力电源，并发出禁止性报警信号。
- 2、各外露有伤人危险的转动部件需设置防护罩。防护罩形式为可拆式安全保护罩。

- 3、在危险作业区应设置电气连锁保护系统，切断由于机构动作而对人员造成危险的机构的电源。
- 4、开平机电气部分装设短路保护、过流保护、接地保护等电气保护，保证能在安全状态下稳定工作。

唐山钢板开平机-钢板开平机机组-华夏炜烨(推荐商家)由山东华夏炜烨机械有限公司提供。唐山钢板开平机-钢板开平机机组-华夏炜烨(推荐商家)是山东华夏炜烨机械有限公司( [www.huaxiaweiye.cn](http://www.huaxiaweiye.cn) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏经理。