

# 标准游泳池设备安装

产品名称	标准游泳池设备安装
公司名称	北京海乐润景泳池设备销售中心
价格	111.00/个
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市大兴区 北京大兴区金星路18号
联系电话	15652228599 13611399719

## 产品详情

我公司主要经营泳池设计；泳池设备销售；泳池水处理；泳池瓷砖

我们的地址：中国 北京 北京市大兴区

北京大兴工业开发区金苑路3号电话：15652228599联系手机：13611399719 期待您的咨询

- 1)、不同使用要求的游泳池，其池水循环水泵应各自独立设置。
  - 2)、使用性质相近似的水上游泳池，其他水循环水泵应各自独立设置。
  - 3)、循环水泵宜按不少于两台同时工作确定其数量。
  - 4)、循环水泵宜选用低转速、低噪声、效率高的水泵，性能曲线应尽量平滑，工作范围须位于高效区。
  - 5)、循环水泵的泵壳、叶轮和机械密封应采用耐腐蚀的材料。
  - 6)、水泵及连接水泵的管道应设置减震和降噪措施。
  - 7)、水泵吸水管流速宜采用1.0~1.5m/s；水泵出水管流速宜采用1.5~2.5m/s。
- 1)、循环水泵的施工安装应符合《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98。
  - 2)、水泵基础按设计图施工，稳固电机的地脚螺栓应与混凝土基础牢固的结合成一体，浇灌前预埋孔应清洗干净，螺栓本身不应歪斜，机械强度应满足要求。
  - 3)、水泵底座应有减震橡胶垫，胶垫与基础面接触严密，外壳有分离螺栓，热浸电镀。
  - 4)、水泵与电机传动轴连接，轴向与径向允许误差不超过规定值。
  - 5)、水泵的进出水口应安装压力表和阀门。

- 6)、管道连接：将变径管/伸缩管与泵直接连接，水泵配管安装应在水泵定位找平、稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。安装顺序为可挠曲减震接头、阀门依次与水泵紧牢。
- 7)、配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符，阀门安装手柄方向应便于操作，标高一致，配管排列整齐。
- 8)、电气连接：全面保护以防意外的接触，接线盒应适于柔性连接。