

激光皮革裁切及表面雕花机 山东三旗激光雕刻机厂

产品名称	激光皮革裁切及表面雕花机 山东三旗激光雕刻机厂
公司名称	山东三旗激光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区泰山路3号三旗办公楼
联系电话	13963010160

产品详情

产品型号：SQ-460多功能激光雕刻机

适用材料：橡胶、亚克力、双色板、竹木、原子章、布料、皮革、水晶、玻璃等非金属材料

激光功率：40W-130w可选

雕刻幅面：600X400(mm)

电源电压：AC220 ± 10% 50Hz / AC110 ± 10% 60Hz

激光电源：新型激光电源

控制主板：出口型高速主板

升降平台：有（蜂窝平台）

吹气系统：有

红光定位：有

机器重量：85-130KG

定位精度: 0.01

分辨率: 2000dip

外型尺寸：50w-102*74*64(cm) 60w- 138*74*64(cm)

配用软件：CorelLaser、LaserDRW

包装方式：木箱

本机型应用目前国内先进的控制系统，支持国际通用平面设计软件coreldraw直接输出控制，此功能一般在几万元的机器上才可以实现，通过技术更新，应用到了我们的KL-460上大大提高了工艺品加工的方便性和机器整体的性能。

本设备主要针对FP、PCB、陶瓷等材料，利用高功率紫外激光器实现快速精密切割及钻孔，激光皮革裁切及表面雕花机，应用领域十分广

泛。应用领域：FP、PCB、软硬结合板切割、指纹芯片模块切割、软陶瓷切割、覆盖膜开窗。

FPC覆盖膜激光切割机特点

用全球先进的激光器和核心部件，光束质量好，功率稳定性高；

多年工艺调教优化，聚焦光斑质量、切割效果好、效率高；

设备搭配光学大理石平台、高速高精度直线电机及负压吸附系统，定位精准、加工稳定性高；

分手动上下料和自动上下料两种不同机型，可根据客户需求定制

- 1.开机前首先检查各部件是否在正常位置，各运动部件是否完好，导轨有油润滑，然后开机低速转动1~2分钟，观察是否有异常情况，等机床运转正常后方能进行工作；
- 2.工情况选择刀具、转速、进刀量、加工速度及顺，逆铣方向；
- 3.整个加工过程不能用手或碎布等杂物接触正在转动的刀具，在清理石粉时要确保刀具完全停止运转才能清除；
- 4.作业完毕，关闭电源，清除各部位石粉，杂物。其他相关辅助工具必须放还原处；
- 5.定期（依使用情况）清理电器箱内灰尘，检查接线端子螺丝是否松动，以保证机器电路安全，可靠使用；

- 6.工作台面及导轨每天擦拭干净，不可有石粉、油污杂质等；
- 7.连续运行要保证冷却水的洁净及冷却机的正常工作，绝不可以使水冷主轴电机出现缺水现象，定时更换冷却水，以防止水温过高；
- 8.定期依使用情况) 检查机器各部件螺钉是否松动，以保证机器可靠；
- 9.每次机器使用完毕，要注意清理，务必将平台及传动系统上的粉尘清理干净，定期（每周）对传动系统（X，Y，Z，A，C等轴）润滑加油；
- 10.机器若长时间不使用，应定期（每周）加油空走，以保证传动系统的灵活性；
- 11.主轴、工作台和导轨面严禁敲打和冲击，工作台及道轨面不得乱放工具和毛坯及不相关的工件或物品；

激光皮革裁切及表面雕花机-山东三旗激光雕刻机厂(图)由山东三旗激光科技有限公司提供。激光皮革裁切及表面雕花机-山东三旗激光雕刻机厂(图)是山东三旗激光科技有限公司（www.sqlaser.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭新辉。