

降低燃气蒸汽锅炉排烟温度

产品名称	降低燃气蒸汽锅炉排烟温度
公司名称	广州市喜宝塑胶制品有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:旭恩 型号:200公斤 产地:广东
公司地址	广州市花都区花东镇象山村四队一巷20号201
联系电话	02029871681 13650886367

产品详情

降低燃气蒸汽锅炉排烟温度

旭恩蒸汽发生器降低燃气蒸汽锅炉排烟温度: 普遍降低锅炉排烟温度, 以YOUXIAO利用废气中产生的余热。如果安装节能器利用废气的余热, 排烟温度可降低。相信很多客户遇到这种情况, 电加热蒸汽发生器在工作状态下不会发热, 不用担心。JINTIAN, 我们旭恩来给您分析一下电热蒸汽发生器在工作状态下不发热的原因, 如果用温度开关控制加热, 温度开关的触点接触BULIANG, 或加热管电源的触点由继电器控制, 则会引起温度控制故障。

检查水位指示灯是否亮着, 确认水位和电源是否正常, 然后看压力表, 压力不足0.2 mpa 以上; 如果正常, 感觉加热包是否有温度, 如果没有加热, 供电线路可能有问题应尽快与旭恩LIANXI。管内热量通过管壁以一定的流动温度将热量传递给管外的锅炉水, 加热水, LENGQUE导热油, 返回加热炉XUNHUAN使用。燃气蒸汽发动机是由燃气蒸汽发生器发展而来的, 整机由燃气电磁阀可手动调节以控制火势大小、自然引风排火燃烧器、电子点火器、304不锈钢板式热交换器、水位控制箱、强制排风机、ZHINENG控制总成等组成。打开进水阀, 确保自来水进入机器的水箱, 水箱注满水后(约3分钟)才启动机器, 否则按下操作开关会出现缺水BAOJING。打开电源开关或主机上的电源。关闭电源开关或切断主电源, 完全关机。开机前, 打开QINGQUAN阀, 经过约3分钟的水, 以确保机器水位达到启动标准, 如果没有达到机器设定的水位, 主机将不启动并发出警报, 当水位达到启动标准时将自动启动; 在此发展过程中我们无需使用任何实际操作。如有异常, 设备会停止工作运行并发出告警提示音, 本机设有自动熄火ANQUAN保护装置。当它意外熄火时, 电磁阀会自动切断电路, 停止燃烧。如频繁熄火, 请及时通知当地售后服务部门处理; 使用管理过程中, 如嗅到燃气臭味时应立即进行关闭燃气总阀, 检查系统供气通道以及是否有泄漏, 此时我们切勿开关控制电器和点火, 待查明主要原因并XIUFU后再重新开始开机, 在使用过程中, 如发现机器顶部或缝隙周围有蒸汽泄漏, 应立即停机检查, FANGZHI发生事故, 并报告旭恩售后服务部门及时处理;

