

# 关于铨冠油冷机维护保养的步骤

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 关于铨冠油冷机维护保养的步骤               |
| 公司名称 | 广东铨冠智能科技有限公司                 |
| 价格   | 2200.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:铨冠<br>型号:QG<br>产地:广东      |
| 公司地址 | 东莞市虎门镇南栅社区第六工业区民昌路8号2栋<br>厂房 |
| 联系电话 | 0769-87002782 13825700758    |

## 产品详情

关于[铨冠油冷机](#)维护保养的步骤

广东铨冠专业生产[油冷机](#)，[冷水机](#)等制冷设备。

[铨冠油冷机](#)维护保养编辑

### 1、油冷机

的开启。每年3—11月份，要求操作者需要及时开启油冷机，以保证设备的正常运转，规定每班设备开动时即开启油冷机。

2、油冷机的观察。油冷机设定有一定的制冷温度值，操作者平常操作设备时，需要注意观察油温的显示值，当油温长期高于设定值时，需要及时向维修反映情况。

3、清理油箱。油冷机运行2周左右，应打开油箱泄油口放油，以清除进入油箱汇中底部的水分。应定期清理LO-C型机组的冷却盘管，以防止冷却能力降低。清理时应避免损伤冷却盘管，同时应把油箱底部完全清理干净。

4、清理空气过滤网。每两周清理一次空气过滤网（环境较恶劣时每周至少一次）。清理时先将过滤网卸下，用吸尘器或空气喷枪去除灰尘。污垢严重时应使用温度不超过40 的温水和中性洗涤剂清洗空气过滤网。清洗后应风干水分，再装回原处。

5、定期检查。根据油的清洁程度，定期检查、清洗吸油过滤网，以防污物堵塞。

6、清洁机组表面。机组表面脏污时，应采用中性洗涤剂或高品质肥皂水用软布擦洗。注意不得使用石油类、酸类溶剂、磨粉、钢刷及砂纸等，以防喷塑表面破坏。

7、重新使用前检查。长期放置重新使用或使用较长一段时间后，应检查油冷机换热器是否被灰尘、污物堵塞。必要时应使用干燥压缩空气、吸尘器或软毛刷将其表面清理一遍。进行此项工作时注意不要损坏换热器翅片。