

NE系列提升机配件|临沂厂家直销提升机

产品名称	NE系列提升机配件 临沂厂家直销提升机
公司名称	临沂山华机械制造有限公司
价格	95000.00/台
规格参数	品牌:临沂山华 型号:NE150 产地:山东临沂
公司地址	罗庄区付庄办事处张旦子村
联系电话	0539-8602063 18369306808

产品详情

NE提升机工作流程介绍

一、工作特点

特点	流入式喂料：物料直接流入料斗，无须料斗挖料，减少机械磨损，取料完全、均匀，避免底部物料堆积，在输送较大尺寸、较高磨琢性物料时有很大优势。	掏取式喂料：适用于小磨性、小尺寸的颗粒或粉状物料，具有较高的提升线速度，可降低制造成本，减少占地空间。
规格	NE型（NBH型、NSE型）、DZ型	TH型、TGH型、TB型、TD型、TGD型

二、提升机的优点

提升机的喂料采取流入式，运动部件与物料之间很少发生挤压和碰撞现象，本机的设计保证物料在喂料、提升和卸料中不会撒落，这就防止了物料对机体的磨损，输送链采用板链式高强度耐磨链条，延长了链条和链斗的使用寿命。

三、提升机的安装要求

斗式提升机必须牢固地安装在坚固的砼基础上。砼基础的表面应平整，并呈水平状态，保证斗式提升机安装后达到垂直要求。高度较高的斗式提升机在其中部机壳和上部机壳的适当位置应与其相临的建筑物(如料仓、车间等)连在一起以增加其稳定性。斗式提升机安装时先安装下部部件，固定地脚螺栓，然后安装中部机壳，后安上部机壳。斗式提升机机壳安装成功，校正垂直度。斗式提升机在全高上下用铅直线测量，误差应小于10mm。斗式提升机上下轴应平行，其轴心线应在同一平面内。高度较低的斗式提升机安装时，可以在地平面把上、中、下机壳全部连接并较正好，然后整体吊直固定在砼基础上。