

# 别墅电动门 安徽道成厂家 淮北电动门

产品名称	别墅电动门 安徽道成厂家 淮北电动门
公司名称	安徽道成智能交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河工业区大连路与宁夏路交口
联系电话	13855167737 13855167737

## 产品详情

电动伸缩门在使用中要注意的事项

- 一、电动伸缩门正确的使用方法：伸缩门在使用中，电动门定做，动作尽可能的要轻开轻关，不要用力过猛或过大，电动伸缩门在开启时，别墅电动门，发现有阻碍，应先排除故障。
- 二、电动伸缩门要经常清洗：经常清洗，保持表面的光洁。在清洗时要尽量用软质的抹布或者棉丝等，以免划坏电动伸缩门的表面。在有污渍和脏物时，可用清水，酒精或者是中性洗涤剂，进行清洗。

大多数电动伸缩门感应器所使用的都是超声波、红外线、微波等波束对其进行控制的。

伸缩门五金件的保养：经常检查电动伸缩门的各类五金配件，如发现有损坏现象时请及时进行修改或者是更换，五金件用久了，可涂少许的火蜡油或者是滴些机油，减少摩擦力，淮北电动门，保持电动伸缩门的开启关闭轻松灵活。伸缩门要经常清洗：经常清洗，保持表面的光洁。在清洗时要尽量用软质的抹布或者棉丝等，以免划坏电动伸缩门的表面。在有污渍和脏物时，可用清水，酒精或者是中性洗涤剂，进行清洗。

电动伸缩门显示屏故障的分析：

- 1.电动伸缩门显示屏上的时间不准确：当电动门显示屏出现时间不准问题时，可能原因有两种，一是电池没电，更换新的电池即可，二是电脑设置的时间不准，这时需要用按键板重新连接电脑，调准时间，

再按键板和连线插头密封好就可以了。

2.电动伸缩门双面显示屏同时不亮：伸缩门的双面显示屏同时出现了不亮故障，所以问题应该是显示屏与变压器之间的连线没有接好或是连线被磨损至断裂，处理时，需要从连线部分检查。

3.打雷、突然停电情况后，显示屏无法正常工作：电压不稳是导致伸缩门显示屏出现这一问题的主要原因，处理时，电动门厂家，将显示屏断电后一到两分钟，再重新通电复位后，显示屏就能恢复正常工作了

4.电动门显示屏无法输入字幕：伸缩门显示屏上的广告词、日期、时间都是需要事先在电脑中输入的，一旦出现无法输入字幕故障，需要立即检查显示屏与电脑数据线之间有没有接好、接错情况，有的话，立即接好、接正线路，故障就能排除了。

别墅电动门-安徽道成厂家-淮北电动门由安徽道成智能交通工程有限公司提供。别墅电动门-安徽道成厂家-淮北电动门是安徽道成智能交通工程有限公司（[www.ahdaocheng.com](http://www.ahdaocheng.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。