

神盾V8访客门禁管理系统，访客登记门禁联动

产品名称	神盾V8访客门禁管理系统，访客登记门禁联动
公司名称	广州惠欣电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇市莲路石楼段239号花城创意产业园A501室
联系电话	020-38880953 15989083011

产品详情

访客门禁系统是一款基于访客预约登记、内部员工及访客出入智能化管理系统。系统由访客门禁管理软件、身份证+IC卡二合一门禁系统组成。访客可实来访登记、授权开门、管理出入区域，内部人员可实现刷员工卡进入门禁管理范围。系统支持读取完整身份证信息（姓名、性别、年龄、头像等），%100鉴别身份证真假，同时门禁控制器可存储50万权限，3万完整身份证信息。将来访登记与门禁管理完美结合，开门与访客登记一次性完成，自主设置访客出入区域，访问时间，发放门禁卡等。大大提高保安人员工作效率、为办公大楼等场所提供更加安全有序的环境。

一、登录软件

用户admin，密码admin 用户管理员，密码vms1212 或者123456

二、进入系统主界面

进入系统主界面可看到以上几大模块，分别为：

访客登记：来访人员登记主界面

人员管理：被访人管理主界面

抓拍管理：连接网络摄像机，可抓拍刷卡现场照片

门禁管理：门禁相关状态显示查、远程开门等

刷卡历史：指开门刷卡记录查询

访客查询：来访记录查看等操作

系统设置：相关数据表等操作

退出：退出系统按钮

三、功能详细介绍1. 访客登记

点击访客登记，进入如下图访客登记主界面

1.1 登记流程

在读卡设备直接刷身份证或者点击证件识别按钮，选择要登记的证件进行扫描。

可以添加随从人员

根据需求添加访客其他信息及开门次数、时间限制。

选择或者手动添加接访人信息。

根据需求添加其他信息。

对访客拍照（根据需求操作）。

选择授权访客进入的区域。

点击保存登记。

随从人员登记

1.2 相关字段说明

有效次数：访客开门权限次数

预计离开时间：访客开门时间范围

卡号：访客临时卡（发放访客开门使用）

门禁权限：授权访客进入范围控制

2. 人员管理

需要先创建部门,或者楼层,组织机构(注意:添加一级组织时,上级机构输N)

创建完成后,点新增,可以增加人员。

可以通过人员模板进行导入。

3. 门禁管理

点击门禁管理进入如下主界面

3.1远程开门

点击服务器开门,进入如下界面,选择门禁主机,填写开门时间,点击确定完成远程开门操作。

3.2门禁状态查询

点击门禁状态进入如下界面查看门禁状态

3.3开门详细信息查看

选择一条开门信息,点击详细信息预览按钮,弹出如下界面,查看详细开门记录

4. 抓拍管理

添加抓拍摄像机的参数

5. 门禁刷卡历史

点击刷卡历史进入如下界面,可通过字段进行查询。

选择查看条件筛选要查看的开门记录,双击开门记录也可查看详细开门信息

6. 访客查询

点击访客查询按钮进入如下界面

可根据条件查看已登记访客信息,也可导出访客信息,选择要离开的访客信息,点击离开可做访客离开登记。

7. 系统设置

点击系统设置按钮。进入如下界面

初始化数据表密码为vms1212,请谨慎操作，初始化之后数据不可恢复

根据现场需求来修改系统参数。

7.1证件扫面参数配置

点击证件扫面参数，进入如下界面。

点击新增按钮，弹出如下窗口，手动输入证件名称、证件类型、扫描尺寸。

对应表如下

证件名称

证件类型

扫描尺寸

二代身份证正面

2

临时身份证

4

驾照

5

1

行驶证

6

军官证

7

士兵证

8

16

护照

13

3

更多证件，请联系销售

7.2信息上传

公安信息设置

7.3 黑白名单管理