

# 合金快接水枪洗车水枪花园水枪

产品名称	合金快接水枪洗车水枪花园水枪
公司名称	东阳市康铃医疗保健器材厂
价格	11.00/套
规格参数	种类:喷水枪 材质:工程塑料 名称:合金快接水枪
公司地址	浙江省金华市东阳市东阳市白云街道杨大村
联系电话	86 0579 13819946657

## 产品详情

种类 名称	喷水枪 合金快接水枪	材质	工程塑料
----------	---------------	----	------

【使用说明】1.先把橡胶接头套住要接入的水龙头，用力旋转喉箍扭臂旋紧即可。

2.带有4只快速接头，不用时轻轻用手一压即可将水枪和水管或者水管和水龙头快速分离，用的时候轻轻一推，“卡”的一下就会自动锁好。

3.压下水枪柄即喷水，松开关水。备有弹簧三角夹，扳下可长时间工作避免长时间压下水枪柄造成手疲劳！

4.调节铜枪头头部铜喷嘴，可得到不同的喷射（淋）效果。连续型调节，从水流集中的水柱（压力大），可慢慢调大水柱直到成伞状（压力小）

使用安装方法：

1.收到物品后，打开塑料袋，先取出2个黑色的橡胶密封圈，一个4分大，一个6分大，根据自己水龙头大小，可以先把橡胶密封圈先套一下水龙头试试，要求能套得进去，又比较紧，选择其中一个使用就可以。

2.取出水管，选择带弹簧的那一接头，把绿色的塑料盖旋开，把选好的橡胶密封圈放好，把绿色的塑料盖旋回去，旋紧。

3.取出枪头，把密封圈放在枪头的进水口底座，把水管带罗纹的接头旋进枪头的进水口，旋紧，这样水枪就连接好了。

4.把带弹簧的那端接头，直接套在水龙头上，注意，套水龙头时，手一定要握在绿色塑料盖附近，不要握在下面的接头上，防止套水龙头遇到比较紧时，左右扭动，塑料接头被折断。

5.水管先全部拉直，不要折在那里，再开水龙头，开始先开小一点，等出水了，检查接头处有没有漏水，如果有重新调整一下，没有，水再开大，就可以正常使用了！

6.调节水样，可以调节枪头上的螺母，水花到水柱，都可以调节！

注意：这个水枪只是起到增压作用，主要取决于你自来水的压力，压力越大效果越好，不要和专业洗车的水压去比，那是通过高压水泵加压的，没法比的。

**【使用说明】**1.先把橡胶接头套住要接入的水龙头，用力旋转喉箍扭臂旋紧即可。

2.带有4只快速接头，不用时轻轻用手一压即可将水枪和水管或者水管和水龙头快速分离，用的时候轻轻一推，“卡”的一下就会自动锁好。

3.压下水枪柄即喷水，松开关水。备有弹簧三角夹，扳下可长时间工作避免长时间压下水枪柄造成手疲劳！

4.调节铜枪头头部铜喷嘴，可得到不同的喷射（淋）效果。连续型调节，从水流集中的水柱（压力大），可慢慢调大水柱直到成伞状（压力小）

使用安装方法：

1.收到物品后，打开塑料袋，先取出2个黑色的橡胶密封圈，一个4分大，一个6分大，根据自己水龙头大小，可以先把橡胶密封圈先套一下水龙头试试，要求能套得进去，又比较紧，选择其中一个使用就可以。

2.取出水管，选择带弹簧的那一接头，把绿色的塑料盖旋开，把选好的橡胶密封圈放好，把绿色的塑料盖旋回去，旋紧。

3.取出枪头，把密封圈放在枪头的进水口底座，把水管带罗纹的接头旋进枪头的进水口，旋紧，这样水枪就连接好了。

4.把带弹簧的那端接头，直接套在水龙头上，注意，套水龙头时，手一定要握在绿色塑料盖附近，不要握在下面的接头上，防止套水龙头遇到比较紧时，左右扭动，塑料接头被折断。

5.水管先全部拉直，不要折在那里，再开水龙头，开始先开小一点，等出水了，检查接头处有没有漏水，如果有重新调整一下，没有，水再开大，就可以正常使用了！

6.调节水样，可以调节枪头上的螺母，水花到水柱，都可以调节！

注意：这个水枪只是起到增压作用，主要取决于你自来水的压力，压力越大效果越好，不要和专业洗车的水压去比，那是通过高压水泵加压的，没法比的。

**【使用说明】**1.先把橡胶接头套住要接入的水龙头，用力旋转喉箍扭臂旋紧即可。

2.带有4只快速接头，不用时轻轻用手一压即可将水枪和水管或者水管和水龙头快速分离，用的时候轻轻一推，“卡”的一下就会自动锁好。

3.压下水枪柄即喷水，松开关水。备有弹簧三角夹，扳下可长时间工作避免长时间压下水枪柄造成手疲劳！

4.调节铜枪头头部铜喷嘴，可得到不同的喷射（淋）效果。连续型调节，从水流集中的水柱（压力大），可慢慢调大水柱直到成伞状（压力小）

使用安装方法：

1.收到物品后，打开塑料袋，先取出2个黑色的橡胶密封圈，一个4分大，一个6分大，根据自己水龙头大小，可以先把橡胶密封圈先套一下水龙头试试，要求能套得进去，又比较紧，选择其中一个使用就可以。

2.取出水管，选择带弹簧的那一接头，把绿色的塑料盖旋开，把选好的橡胶密封圈放好，把绿色的塑料盖旋回去，旋紧。

3.取出枪头，把密封圈放在枪头的进水口底座，把水管带罗纹的接头旋进枪头的进水口，旋紧，这样水枪就连接好了。

4.把带弹簧的那端接头，直接套在水龙头上，注意，套水龙头时，手一定要握在绿色塑料盖附近，不要握在下面的接头上，防止套水龙头遇到比较紧时，左右扭动，塑料接头被折断。

5.水管先全部拉直，不要折在那里，再开水龙头，开始先开小一点，等出水了，检查接头处有没有漏水，如果有重新调整一下，没有，水再开大，就可以正常使用了！

6.调节水样，可以调节枪头上的螺母，水花到水柱，都可以调节！

注意：这个水枪只是起到增压作用，主要取决于你自来水的压力，压力越大效果越好，不要和专业洗车的水压去比，那是通过高压水泵加压的，没法比的。