

山西太原煤矿FJQ-32/52分体式钢丝绳切断器使用方法

产品名称	山西太原煤矿FJQ-32/52分体式钢丝绳切断器使用方法
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

山西太原煤矿FJQ-32/52分体式钢丝绳切断器使用方法

- 1、将油缸与油泵用高压胶管相连接，并将回油螺栓旋紧。
- 2、将活动销拨出，转动滑轨，然后将待切钢丝绳放入槽中（直接穿入），上好活动销。
- 3、上下掀动手柄、使刀片前进，即可实现切断动作。
- 4、前进动作完毕，旋松回油螺栓，使刀回程，准备下次动作。

参数型号 切割范围 刀片行程 最大切断力 额定工作压力 手柄操作力 外形尺寸

FJQ-32 ϕ 8-32mm 40mm 16T 63MPa 35KN
600*230*120mm

FJQ-52 ϕ 8-52mm 58mm 50T 63MPa 38KN
600*230*120mm